GRUNDIG SERVICE MANUAL



Service Manual

Sach-Nr./Part No. 72010-016.80 Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

Service Manual

Sicherheit Safety

Sach-Nr./Part No. 72010-800.00

D Btx * 32700 #

CUC 7350

ST 55 - 750 Text ST 55 - 750/9 Text XS 55/1 XS 55/9

Greenville 37 SP 737 Text

(9.21347-01 / G.CB 0275) (9.21347-02 / G.CB 0775) (9.21378-01 / G.CB 9675) (9.21378-02 / G.CB 9775) (9.21416-01 / G.CB 9975)

TP 720 (29642-059.06)





Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



Seite

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.



(GB)

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil	1-1 1-15
Technische Daten	1-3
Modulübersicht	
Hinweise zu den Bauteilen und Oszillogrammen	
Sicherheits- und Servicehinweise	
Schaltplansymbole	
BedienungsanleitungService- und Sonderfunktionen	
Schaltungsbeschreibung	2-1 2-10
1. Netzteil	
2. Systemsteuerung	
3. TV Signalprozessor TDA8374	
Blockschaltbild	2-10
Abgleich	21 22
Augicicii	J-1 J-2
	J-1 J-2
Platinenabbildungen	
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-7
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-10 4-11 4-15
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-16 4-18 4-18 4-18
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-16 4-15 4-17 4-19
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-16 4-15 4-17 4-18 4-19
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-16 4-17 4-18 4-19 4-21
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1 4-26 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-2 4-2 4-25

Ersatzteilliste 5-1... 5-8

Table of Contents

	Page
General Section	1-1 1-15
Technical Data	
Module List	
Hints to the Oscillograms and the Components	1-4
Safety- and Service Notes	1-5
Circuit Diagram Symbols	
Service Instructions	
Service- and Special Functions	1-14
Circuit Description	2-1 2-10
1. Power Supply	
System Control	
3. TV Signalprocessor TDA8374	
Block Circuit Diagram	
·	
Adjustments	4-4 4-4
114 Justille 1145	5-5 5-7
	5-5 5-7
Layout of the PCBs	
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-7
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-7 4-10 4-11
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-7 4-10 4-11
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-7 4-16 4-15 4-17 4-19
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-1 4-15 4-19 4-21
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-1 4-15 4-19 4-21
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-10 4-15 4-17 4-19 4-21 4-23
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1 4-26 4-1 4-10 4-15 4-17 4-19 4-21 4-23

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Regeltrenntrafo Farbgenerator DC-Voltmeter Oszilloskop

Beachten Sie bitte das Grundig Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

Grundig electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel.0911/703-0 Telefax 0911/703-4479

General Part

Test Equipment / Aids

Variable isolating transformer Colour generator DC Voltmeter Oscilloscope

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Spare Parts List5-1... 5-8

Grundig electronics GmbH Würzburger Str. 150 D-90766 Fürth/Bay. Tel.0911/703-0 Telefax 0911/703-4479

Technische Daten / Technical Data

	OT 55 750 T .	OT 55 750/0 T	VO 554	VO 55/0	
	ST 55 - 750 Text	ST 55 - 750/9 Text	XS 55/1	XS 55/9	Greenville 37
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm	51cm	51cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21") Black Matrix	55cm (21") Black Matrix	55cm (21") Black Matrix	55cm (21") Black Matrix	37cm (14") tinted glass
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Pi	rogrammplatz program	nmierbar / programma	able for every prograr	nme position
Tuner	Kabeltune	er-Raster 8MHz für Hy	perband / cable tune	r - 8MHz spacing for I	nyperband
TV-Normen TV standards	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, DK/K'	PAL, SECAM, NTSC, BG, I, DK/K′/D, M, L/L′	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, DK	PAL, SECAM, NTSC, BG, I, DK/K′/D, M, L/L′	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, DK
Videotext Teletext		1-S	eiten Text / 1-pages	text	
Musikleistung Music power	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W
Anschlüsse Front / Connections front					
Kopfhörer Headphones		Stereo 3,5	mm Klinke / stereo 3	.5mm jack	
Video IN	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	-	-	1x Cinch FBAS
Audio IN	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	-	-	2x Cinch Audio
S-Video	_	-	-	-	-
Anschlüsse Rückwand / Connections	rear panel				
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165265V	165265V	165265V	165265V	165265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 45W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W


Modulübersicht / Module List

Gerät Unit	Chassis	Tuner	BR-Platte CRT Panel	Fernbedienung Remote Control	ZF-Verstärker IF Amplifier
ST 55 - 750 Text	29701-093.01	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	
ST 55 - 750/9 Text	29701-093.02	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	29504-162.57
XS 55/1	29701-093.03	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	
XS 55/9	29701-093.04	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	29504-162.57
Greenville 37	29701-093.07	29504-201.21/.31	29305-122.06	29642-059.06	

GRUNDIG Service 1 - 3

Allgemeiner Teil / General Section CUC 7350

Hinweise zu den Oszillogrammen / Hints to the Oscillograms / Note relative agli Oscillogr./ Indications pour les Oscillogrammes / Observaciones con respecto a los Oscillogramas



Hinweise zu den Bauteilen / Hints to Components / Istruzioni sui Componenti / Observaciones sobre los Componentes / Precautions a observer

Metal film Resisten	nichtwiderstände n resistors za a strato metallico cia de capa metálica allique	SI-R SI-R	Sicherungswiderstand Safety resistor Resistenza di sicurezza Resistencia con resorte de seguridad Rés. fusible	│ □ ┃├─ │ │ ┃ ╟╧	Kondensator, Capacitor Condensatore, Condensador Condensador, 630 V= Elektrolytkondensator Electrolytic capacitor
C	DIN 0204 – DIN 0414	_	Drahtwiderstand m. Wattangabe		Condensatore elettrolitico
	DIN 0207		Wire wound resistor w. wattage Resistenza a filo Resistencia bobinada (Disipación)		Condensador electrolitico Electrolytique
	nichtwiderstände ilm resistors		Bobinée avec ind. puissance	_ - [-	Tantal-Elektrolytkondensator
Resisten	za a strato di carbone cia de capa de carbón	NTC	Heißleiter / NTC resistor Termistore NTC / Resistencia CNT Varistor (CTN)	 	Tantalum electrolytic capacitor Condensatore elettro. al tantalio Condensador de tantalio Tantale
D	DIN 0204 – DIN 0414	PTC	Kaltleiter / PTC resistor Termistore PTC / Resistencia CPT		bipolarer Elektrolytkondensator
D	OIN 0207 ——————————————————————————————————		Varistor (CTP)		bipolar electrolytic capacitor
	Metalloxidwiderstand Metal oxid resistor	$ \!$	Keramikkondensator Ceramic capacitor Condensatore ceramico		Condensatore elettrolitico bipolare Condensador electrolitico bipolar Electrolytique bipolaisé
	Resistenza ad ossido metallico Resistencia de óxido metálico Métaloxide		Condensador cerámico Céramique		Kondensator, Capacitor Condensatore, Condensador
	Schwer entflammbarer Widerstand Flame resistant resistor	$\overset{\circ}{\dashv}$	Kondensator, Capacitor Condensatore, Condensador		Condensador, 400 V= Kondensator, Capacitor
	Resistenza anti-infiammabile Resistencia ininflamable Ininflammable		Condensador, 250 V=		Condensator, Capacitor Condensatore, Condensador Condensador, 1000 V=

1 - 4 GRUNDIG Service

CUC 7350 Allgemeiner Teil / General Section

Sicherheits-Hinweis

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.

Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.

Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advice

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physiotechnical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply.

After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.



Servicehinweis

Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muß die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werksseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlußkabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.



Service Note

Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.



Information pour la maintenance

Dèmontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.

A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'avec un cable de connecion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.



Nota di servizio

Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamneto col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.

Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete

Gli apperechi devono essere messi in funzioni solo con il cavo originale il colle gamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrésponde alla lista degli accessori.



Nota de servicio

Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conecciones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conecciones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflección o altavoces.

Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o pertubaciones posteriores es necesario reponer las conecciones tal como fueron instaladas originalmente en fabrica.

Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

GRUNDIG Service 11 - 5

CUC 7350 Allgemeiner Teil / General Section

D Schaltplansymbole GB Circuit Diagram Symbols F Symboles schéma Simboli sullo schema (E) Simbolos en los esquemas

Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. $\triangleright \triangleright +$ C - 44 Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -Mitttelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de CENTER centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / CHIF Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / AD Direccion chip REF. Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio CINCH AUDIO L cinch gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch Balance / Balance / Balance / Balanciam. / Balance $\triangle \triangle$ Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia CINCH AUDIO R cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte ightharpoonsChroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree CHROMA Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo de S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS S-VHS Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste CLK Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des coleurs / Clock CL 1 \odot Contrasto colore / Contraste de color CL 2 Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp. di protezione / Circuito de protección CSY (Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion ABK de suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite CS /100 Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/ supresion burst 100Hz (Synchr. composité) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/ Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / segnale audio / Señal AUDIO 100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz (Sincr. compuesto) Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / AUDIO-L Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda DATA Daten / Data / Données / Dati / Datos Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo AUDIO-R DL Segnale audio destra / Señal audio derecha / Linea de retardo Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / Freigabe ZF / IF Enable / Validation FI / Consenso FI / ENA AUDIO MAC Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC / Autorizacón FI Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de AUDIO L-MAC Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / ENABLE FT Abilitaz. Sintonia fine / Habilitacion Sintoinia fina sonido izquirdo D2MAC / Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / AUDIO R-MAC LED Habilitacion LED sonido derecho D2MAC Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / ENABLE Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio TON Habilitacion sonido AUDIO TV téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal EURO-AV AUDIO-L audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / AUDIO VCR Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR Señal audio izquierda EURO-AV Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / В Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul EURO-AV AUDIO-R Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Rechner Stop I²C Bus frei / Computer Stop I²C Bus is free Señal audio derecha EURO-AV BB Microprocesseur stop I²C Bus disponible / Calcol. stop I²C Bus Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV libero / Stop micropr. disponible EURO-AV VIDEO Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda BB Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / F Señal croma Blau-Signal extern / Signal blue external /Signal bleu externe / BEXT FBAS-Signal / CCVS signal / Signal vidéo composite / Segnale Segnale blu esterno / Señal azul externa **FBAS** video composito / señal video compuesta Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu B PIP FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC PIP / Señal azul PIP FBAS Blau - Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., B/50 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda **FBAS** bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., TON 15625Hz hor. FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite-Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., FBAS TXT B/100 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., Télétexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. 31250Hz hor. FBAS SYNC

vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.

B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz

B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz

B-Y/50

hor

1 - 6 GRUNDIG Service

S-VHS

compuesta S-VHS

comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video

FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video

F _H ź	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT	M	Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco	NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM /
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina	NORM	Clock NICAM Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma
F _U	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU	OWA	Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste
F _V	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV	Р	Programm / Program / Programme / Programma / Programa
G	Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde	P/C	Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal
G PIP	Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP/ Signal vert PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP	PIP	Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP /
GEXT	Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe / Segnale verde esterno / Señal verde externa	P1	Imagen en la imagen Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.
G/50	Grün-Signal - 50Hz vert.,15625Hz hor. / Green signal - 50Hz		Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal roja
	vert., 15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde -50Hz vert., 15625Hz hor.	REMOTE	Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia
G/100	Grün-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde -100Hz	R PIP	Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal roja PIP
GND - H	vert., 31250Hz hor. Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage /	REXT	Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa
на	Punto zero-Filamento / Punto medio filamento Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. / Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.	R-Y/50	R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
HDR	Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.	R-Y/100	R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
HC	Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.	S	Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial
HFB	Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso rotorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.	SB	Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz
HS	Hor. Sync. Implus für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.	SCL	I ² C-Bus Clock
I ВЕАМ	Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrante del irradire / Corriente de haz	SCL 100	Schneller I ² C-Bus Clock / I ² C-Bus clock high speed / I ² C-Bus grande vitesse / I ² C-Bus veloce / Clock del I ² C-Bus de alta velocida
ICL	1ºC Bus -Clock	SDA	l²C-Bus Daten / l²C-Bus data / l²C-Bus données / l²C-Bus dati / l²C-Bus datos
IR	Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarojo.	SHIFT VIDEO	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation /
CLOCK	I ² C Bus -Clock		Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas
IM IDENT	l^2C Bus -Kennung / l^2C -Bus Identification / Identification l^2C -Bus / Ident. l^2C -Bus, Identification l^2C -Bus	SHIFT TEXT	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal
IM RESET	I ² C Bus -Reset		dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret immage et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto
IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos	SS	Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion
IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarrojos	SSB	Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz
IR VIDEO	Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarrojos video	SSC	Supersandcastle
KH AUDIO-L	Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal	SSC PIP	Supersandcastle PIP
	audio izquierda auriculares	SSC/ 100	Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.
L	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo	SSC/ 50	Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.
LED	luminoso / Diodo luminescente	SUR- ROUND	Surround
KH AUDIO-R	Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares	SYNC	SyncSignal / SyncSignal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.

GRUNDIG Service 1 - 7

Allgemeiner Teil / General Section CUC 7350

SYNC. BTX	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétext / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto	U CAM AV	Schaltspg. Camera Wiedergabe / Switching volt. camera playback / Tens. commut. reprod. camera / Tens. camera / Tens. commut. reprod. camera / Tens. cam
SYNC. VT	Sync. VT / Sync. Teletext / Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo / Sincr. Videotexto	U A DATA	riproduz. telecam / Tens. conm. reprod. camara Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut.
SW	Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro	UJUDATA	fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens conmut. datos Schaltspg. U Data extern / Switching volt Data ext. / Tension de
TE	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilatation TEXTE	T EXT	commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutatón externa U
T1	Bei Zweiton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1	DEEM	Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. commut. desaccent. / Tens. commut. deenfasi / Tens. conmut. deenfasis
T2	Bei Zweiton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2	UDS	Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround / Tens. commut. Dolby-Surround / Tens. commut. di Dolby-Surround / Tens. de conmut. Dolby-Surround
TT	Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo	U MAC	Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC / Tens. di commtazione D2MAC / Tensión de commutación D2MAC
U _{FOC}	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens di focalizz. / Tens focalizacion	U LEURO-	Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens. de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV
$U_{\rm G1}$	Spg. Gitter 1 / Volt. grid 1 / Tens grille G 1 / Tens. griglia 1 / Tens. rejillas G 1	U EU-AV CINCH	Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prisa Scart - Cinch / Tens. commut.
UH	Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension	omon	presa Scart -Cinch / Tens. comm. EURO-AV - Cinch
U _{SG}	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens.di griglia schermo / Tens. de rejilla	FBAS	Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV
VA VB	Vertikaler Ansteuerimpuls / Vert. drive pulse / Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical	HIFI	Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
VCL	VCR - Clock	U HIFI MUTE	Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence HiFi / Silenzametno HiFi / Muting HiFi
VDR	Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion	U HUB	Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviacion
VG	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.	WITE MUTE	Stummschaltung Kopfhörer / Muting volt. headphone / Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares
VIDEO	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video	U KOIN 50/60Hz	Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. / Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.
VT DATA	VT Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto	U KOIN VQ	Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg
VT SCL	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto		video senal de coincidencia combinada con video Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED /
VT SDA	I ² C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Televideo / Data Teletexto	U LED	Commut. di commut. LED / Conmut. LED Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot
Υ	Y-Signal / Y Signal / Signal Y /Segnale Y / Señal Y	Leucht	suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de conmut. filtro supresor del punto luz
Y / ₅₀	Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert.,	U LNC OFF	Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"
/100	31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor	MUTE	Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento /Muting
ZF	Zwischenfrequenz / IF / FI / FI	U NF 1	Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut BF 1 / Tens. comm. BF 1
U AFC	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC/ Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF	U NF 2	Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. comm. BF 2
U AV	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV	UANIC	Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM
U BA	Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude / Tension de coupure amplitude dimage / Tensione di commutaz.	NORM	Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma
	ampiezza d'imagine / Tension de conm. amplitude de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL	U PAL	Schaltspg. PAL / Switching volt. PAL / Tens. de commut. PAL / Tens
U _{≜ BTX}	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétext / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto	U _{POL.}	Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut polarizacion
U C-AV	Schaltspg. Camera Wiederg. über C-AV Eingang/ Switching volt. cam. playback via C-AV input / Tens de commut pour lec. de camera par l'entree C-AV / Tens.de commut. in riproduz. cam	URESET	Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / T
	tramite ingresso C-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada C-AV	SCHUTZ	SchaltspgSchutzfunktion / Switching voltprotective func. / Tens de commutsécurité / Tens. di commutfunz di protez. / Tens. conmutproteccion

1 - 8 GRUNDIG Service

CUC 7350			Allgemeiner Teil / General Section
U SEC	Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conm. SECAM	U AFC SAT	Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens. de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens. regul. CAF Tuner SAT
U STAND BY	Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby	U AGC	Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dipent. intens. campo / Contr. autom.
S-VHS	Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens.de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de conmut. S-VHS		de gain tens. CAG
J TON 1/2	Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. conmut. son 1-2	U RE	Regelspg. / Contr. volt. / Tens. de regul. / Tens. di contr. / Tens regul.
UHF	Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens di commut. UHF / Tens. conmut. UHF	U TUN.	Abstimmspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner / Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner
VHF	Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens di commut. VHF / Tens. conmut. VHF	UTT	Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardee / Tens. regul. retardada
J. vQ	Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens	HOR.	Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.
	conmut. video	HOR.2FH	31250Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe / 31250Hz Triggering pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage final
WISCH	Schaltspg. Wischerkontakt / Schwitching voltage temp. contact / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto / Contacto supresor tens. de conmut.		lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impulso de exitación 31250Hz para paso final de lineas
w/N	Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow /	VERT.	Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.
J W/14	Tens. commut. FI large - etroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. FI ancho - estrecho	VERT.	Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
1/111	Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. selec. banda	VER. 2FV	Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz
14V	14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens. commut. 14V / Tens. de conm. 14V	VERT.	Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.
22kHz	22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz / Tens. commut. 22kHz / Tens. de conm. 22kHz	VERT.	Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
/3/6/9V	0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conm. 0/3/6/9V	VERT.100	Vert Sägezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de scie 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz
4.5MHz	Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut. 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens conmut. 4,5MHz	VERT.100	Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica vert. 100Hz
50/60 HZ	Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut. 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz		Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement /Impulso a cadenza / Imp. puerta
AFC	Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF	_ REF.	Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. / Imp.
Reglei	bezeichnungen	Adjus	tment Control Symbols
$\overline{}$	Zeilenbreite / Line width / Amplitude horizontale / Larghezza di riga / Amplitudo Horizontal		/ert. Frequenz / Vert. frequency / Fréqu. vert. / Frequ. vert. / Frequ ert.
$\overline{\bigcirc}$	Hor. Frequenz / Hor. Frequency / Fréqu. horiz. / Frequ. orizz. / Frequ. horiz.		/ert. Linearität / Vert. linearity / Linéarité vert. / Linear. vert. / inealidad vert.
	Hor. Linearität / Hor. linearty / Linéar. Horizont / Linear. orizz. / Lineal. Horizontal		Bildlage vert. / Vert. picture position / Cadrage vertical / Posiz. vert l'immagine / Centrado vert.
	Bildlage hor. / Hor. picture position / Cadrage horizont. / Posizione orizz. dimmagine / Centrado horizontal	T	rapez / Trapezium / Trapèze / Trapezio / Trapecio
$\overline{}$	Oct West Amplitude / Feet West amplitude / Amplitude Fet Ouget /		

GRUNDIG Service 1 - 9

Focus regler / Focus control / Réglage de focalisation / Regolat. di focalizz. / Control de foco

Focus regler in vertikaler Richtung / Focus control in vert. position / Réglage de focalisation vert. / Regolat. di focalizz. in posizione vert. / Control de foco en direccion vert.

Focus regler in horizontaler Richtung / Focus control in hor. position / Réglage de focalisation hor. / Regolat. di focalizz. in posizione hor. / Control de foco en direccion hor.

Ost-West Amplitude / East-West amplitude / Amplitude Est - Ouest / Amplezza Est-Ovest / Amplitud E-O

Ost-West Symmetrie / East-West symm. / Symm. Est-Ouest / Simm. Est-Ovest / Simetria E-O

 $Bildamplitude \, / \, Frame \, ampl. \, / \, Ampl. \, verticale \, / \, Ampiezza \, d'immagine \, / \, Ampl. \, vertical$

Allgemeiner Teil / General Section CUC 7350

D Schaltplansymbole (B) Circuit Diagram Symbols (F) Symboles schéma

Simboli sullo schema E Simbolos en los

Netzs.	NUR WENN NETZSCHALTER BESTUECKT ONLY IF MAINS SWITCH IS FITTED SEUL.SI INTERR.SECTEUR EST MONTE SOLO QUANDO L'INTERR.DI RETE E' MONTATO SOLO CUANDO EL INTERR. DE RED ESTA' EQUIPADO	(GB)	ENTFAELLT BEI GB NOT FITTED ON GB N'EXISTE PAS POUR GB MANCA NELLA VERS.GB NO EXISTE EN GB
Netzs.	ENTFAELLT WENN NETZSCHALTER BESTUECKT NOT FITTED IF MAINS SWITCH IS FITTED N' EXISTE PAS SI INTERR.SECTEUR EST MONTE MANCA QUANDO L'INTERR.DI RETE E' MONTATO NO EXISTE CUANDO EL INTERR.DE RED ESTA' EQUIPADO	(TEXT)	NUR BEI TEXT NOT FITTED ON TELETEXTE SEUL.POUR TELETEXTE SOLO NELLA VERS.TELEVIDEO SOLAM.CON TELETEXTO
(NUR WENN IR- EMPFAENGER BESTUECKT ONLY IF IR RECEIVER IS FITTED SEUL.SI RECEPTEUR IR EST MONTE SOLO QUANDO IL RICEVITORE IR E' MONTATO SOLO CUANDO EL RECEPTOR IR ESTA EQUIPADO	(IEXT)	ENTFAELLT BEI TEXT NOT FITED ON TELETEXT NEXISTE PAS POUR TELETEXTE MANCA NELLA VERS.TELEVIDEO NO EXISTE EN TELETEXTO
	ENTFAELLT WENN IR-EMPFAENGER BESTUECKT NOT FITTED IF IR RECEIVER IS FITTED N'EXISTE PAS SI REC.IR EST MONTE MANCA QUANDO L'INTERR.DI BETE E' MONTATO NO EXISTE CUANDO EL RECEPTOR IR ESTA EQUIPADO	(<u>n.V.</u>]	NUR VORGESEHEN ONLY PROVIDED FOR PREVU SOLO PREVISTO SOLAM.PREVISTO
(KH)	NUR WENN KH-BUCHSE BESTUECKT ONLY WITH HEADPHONE SOCKET IS FITTED SEUL.SI DOUILLE ECOUTEUR EST MONTE SOLO QUANDO E' MONTATA LA PRESA CUFFIA SOLO CUANDO EL ENCHUFE DE AURIC.ESTA EQUIPADO	(<u>s-vhs</u>)	NUR BEI S-VHS ONLY WITH S-VHS SEUL.POUR S-VHS SOLO NELLA VERS-S-VHS SOLAM.CON S-VHS
(KH-)	ENTFAELLT WENN KH-BUCHSE BESTUECKT NOT FITTED IF HEADPHONE SOCKET IS FITTED N'EXISTE PAS SI DOUILLE EC.EST MONTE MANCA QUANDO E' MONTATA LA PRESA CUFFIA NO EXISTE CUANDO EL ENCHUFE DE AURIC.ESTA EQUIPADO	(S-VHS)	ENTFAELLT BEI S-VHS NOT FITTED ON S-VHS N'EXISTE PAS POUR S-VHS MANCA NELLA VERS.S-VHS NO EXISTE EN S-VHS
(NTSC)	NUR BEI NTSC ONLY WITH NTSC SEUL.POUR NTSC SOLO CON NTSC SOLO CON NTSC SOLO CON NTSC	(INL I	NUR BEI PAL BG ONLY WITH PAL BG SEUL.POUR PAL BG SOLO NELLA VERS.PAL BG SOLAM.CON PAL BG
NISC	ENTFAELLT BEI NTSC NOT FITTED ON NTSC N'EXISTE PAS POUR NTSC MANCA NELLA VERS. NTSC NO EXISTE CON NTSC		ENTFAELLT BEI PAL BG NOT FITTED ON PAL BG N'EXISTE PAS POUR PAL BG MANCA NELLA VERS.PAL BG NO EXISTE EN PAL BG
(FR)	NUR BEI FR ONLY WITH FR SEUL.POUR FR SOLO NELLA VERS.FR SOLO CON FR	(WŪLTĪ)	NUR BEI MULTI ONLY WITH MULTI SEUL.POUR MULTI SOLO NELLA VERS.MULTI SOLO CON MULTI
(FR)	ENTFAELLT BEI FR NOT FITTED ON FR N'EXISTE PAS POUR FR MANCA NELLA VERS.FR NO EXISTE EN FR	(MULTI)	ENTFAELLT BEI MULTI NOT FITTED ON MULTI N'EXISTE PAS POUR MULTI MANCA NELLA VERS.MULTI NO EXISTE EN MULTI
OIRT	NUR BEI OITR ONLY WITH OIRT SEUL.POUR OIRT SOLO NELLA VERS.OIRT SOLO CON OIRT		ZUR NETZSCHALTERPL. TO MAINS SWITCH BOARD VERS C.I.INTERR.SECTEUR ALLA PIASTRA INTERR.DI RETE A LA PLACA INTERRUPTOR DE RED
(OIRT)	ENTFAELLT BEI OIRT NOT FITTED ON OIRT N'EXISTE PAS POUR OIRT MANCA NELLA VERS.OIRT NO EXISTE EN OIRT	✓ — — — \ > BED _ /	ZUR BED.EINHEIT TO CONTROL UNIT VERS L'UNITE DE COMANDE ALL'UNITA DI COMANDO A LA UNIDAD DE MANDO
(37cm)	NUR BEI 37cm ONLY WITH 37cm SEUL.POUR 37cm SOLO NELLA VERS.37cm SOLO CON 37cm	> BED/NS	ZUR BEDEINHEIT ODER NETZSCHALTERPLATTE TO CONTROL UNIT / MAINS SWITCH PANEL VERS L'UNITE DE COMANDE/C.I.INTERR. SECTEUR ALL' UNITA DI COMANDO / PIASTRA INTERR.DI RETE A LA UNIDAD DE MANDO / PLACA INTERR.DE RED
37em)	ENTFAELLT BEI 37cm NOT FITTED ON 37cm N'EXISTE PAS POUR 37cm MANCA NELLA VERS.37cm NO EXISTE EN 37cm	/ \ > BR	ZUR BILDROHRPLATTE TO CRT BASE VERS C.I. TUBE CATHODIQUE ALLA PIASTRA CINESCOPIO A LA PLACA-ZOCALO TRC
(FR/OIRT_)	NUR BEI FR/OIRT ONLY WITH FR/OIRT SEUL.POUR FR/OIRT SOLO NELLA VERS.FR/OIRT SOLO CON FR/OIRT	-> Abst /	ZUM ABSTIMM-BAUSTEIN TO TUNING MODULE VERS MOD.DE SYNTH. AL MOD.DI SINTONIA AL MOD.DE SINTONIA
FB/OHRT	ENTFAELLT BEI FR/OIRT NOT FITTED ON FR/OIRT N'EXISTE PAS POUR FR/OIRT MANCA NELLA VERS.FR/OIRT NO EXISTE EN FR/OIRT	(> Chass_	ZUM CHASSIS TO CHASSIS VERS CHASSIS AL TELAIO
(GB)	NUR BEI GB ONLY WITH GB SEUL POUR GB SOLO NELLA VERS.GB SOLO CON GB		AL CHASIS

1 - 10 GRUNDIG Service

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden. Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen erhalten Sie unter der Bestellnummer 29 403-941.01.

Sicherheit und Aufstellen

- Stellen Sie das Gerät so auf, daß möglichst wenig Fremdlicht auf den Bildschirm fällt.
- Der ideale Betrachtungsabstand ist das Fünffache der Bildschirmdiagonale.
- Bei Betrieb im Schrankfach müssen Mindestabstände eingehalten werden.
- Beachten Sie, daß die Lüftungsschlitze der Rückwand nicht abgedeckt werden.
 - Durch Wärmeaustausch im Gerät entsteht eine Luftzirkulation. Dabei werden Staubpartikel (Teppich- und Gardinenfasern sowie Hausstaub) angesaugt. Diese lagern sich u.a. auch in den Lüftungsschlitzen ab, verengen sie im Laufe der Jahre und können dadurch Wärmestaus verursachen.

Wärmestaus sind Gefahrenquellen und beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes.

Lassen Sie sicherheitshalber von Zeit zu Zeit die Ablagerungen vom Fachmann entfernen.

- 1 Stellen Sie keine Lautsprecherboxen neben das
- ! Bitte achten Sie darauf, daß beim Aufstellen und dem weiteren Betrieb die Netzanschlußleitung frei liegt, weder eingeklemmt noch beschädigt wird.
- ! Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe der Heizung.
- Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können durch Blitzschlag in das Stromnetz und/oder in die Antennenleitung Beschädigungen auftreten. Bei Gewitter sollten Sie deshalb den Netz- und Antennenstecker ziehen.
- ! Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze der Rückwand. Vorsicht Hochspannung!

Batterie in die Fernbedienung einlegen

- Beiliegende Batterie einsetzen, dabei Polung der Batterie beachten (im Batteriefachboden markiert).
- Bei verbrauchter Batterie erscheint am Bildschirm die Einblendung: » 💆 BATTERY«.

 Verbrauchte Batterie unbedingt entfernen.

Für Schäden, die durch eine ausgelaufene Batterie entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.

Gerät anschließen

- Stecker des Antennenkabels in die Antennenbuchse Y des Fernsehgerätes stecken.
- 2 Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken.

Gerät ein-/ausschalten

- 1 Am Gerät die Taste ⊚ drücken.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit (zum Beispiel nachts) nicht benützen, so schalten Sie es mit dieser Taste aus.

Sie sparen damit Energie.

Die Dialogzeile als Bedienhilfe

In der Zeile am unteren Bildrand der Menü-Einblendungen sehen Sie mit welchen Tasten der Fernbedienung Veränderungen vorgenommen werden können.

Die Zeichen >, <, ∨, ∧ am Bildschirm sind Sympole für folgende Tasten der Fernbedienung:

- ✓, A = Tasten und √. Bewegen des farbigen Balkens (Cursor) nach oben/unten zur Funktionsanwahl.
- , > = Tasten und B. Bewegen der farbigen Schreibmarke (Cursor) nach rechts/links zur Funktionsauswahl.

In den Texten werden anstelle der Symbole die Tasten der Fernbedienung abgebildet.

cuc 7350

1.Möglichkeit

Das Senderspeicher-System »ATS«

Der ATS-Programme-Suchlauf tastet den gesamten Empfangsbereich ab und speichert alle gefundenen Programme automatisch.

Vorgehensweise:

- Gerät mit den Tasten ①... 9 aus Bereitschaft
- 2 Taste @ATS ca. 4 sec. drücken, bis das ATS-Menü erscheint
- Werden Programme in Frankreich empfangen, wählen Sie FR ON. Taste Deinmal drücken
- Können französische Programme außerhalb Frankreichs empfangen werden, wählen Sie FR OFF L. Taste D zweimal drücken.
- Werden Programme in den Ländern Ost- oder Südost-Europa empfangen, wählen Sie FR OFF DK. Taste (dreimal drücken.
- Suchlauf mit Taste OK starten.

Der Suchlauf-Vorgang kann über eine Minute dauern. Die Geräteeinstellung ist nun abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fernsehen.

Wenn Ihnen die automatische Programmplatz-Belegung nicht zusagt, können Sie die auf den Pro-grammplätzen gespeicherten Programme nach Ihren Wünschen austauschen (umschichten).

Programmplatzbelegung ändern

Beispiel: Das Programm von Programmplatz 5 soll auf Programmplatz 2.

- Programmplatz 2 anwählen.
- 2 Taste @ ATS drücken. Das Programm-Menü blendet
- Unter »PR« neuen Programmplatz 05 mit den Tasten 1... 9 zweistellig eingeben.
- 4 Taste OK drücken. Der Vorgang ist abgeschlossen.
- Mit Taste (i) zurück zum Fernsehbetrieb.

2. Möglichkeit

Durch direktes Eingeben der Kanalzahlen

Dies ist nur sinnvoll, wenn Ihnen die Kanalzahlen der Programme bekannt sind.

Wurde die Belegung der Programmplätze mit dem ATS-Kanalsuchlauf durchgeführt, ist es nicht erforderlich diese Einstellung durchzuführen.

Vorgehensweise:

2

- Taste @ars drücken, das Programm-Menü blendet
- Achtung in AV-Stellung nicht möglich.

PR	CH	S	DEC	FT
22	S06	0	ON	00
09	^∨	()	OK	_
			Die	e Dialogzeile

Mit Taste oder die gewünschte Position

- Unter »PR« mit 🙉/🤝 zu belegenden Programmplatz wählen
 - »CH« Kanalzahl eingeben, (bei Sonderkanal mit Taste A anstatt »C«ein »S«).

Wird auf einen Programmplatz Kanal 00 eingegeben, können mit den Tasten A und 7 alle nachfolgenden Programmplätze nicht mehr angewählt werden.

Wird eine der Tasten 📤 oder 🤝 gedrückt gehalten, startet der Kanalsuchlauf. Der Kanalsuchlauf stoppt bei iedem Programm, das Sie empfangen können

»S« Standard (Fernsehnorm) wählen.

Taste 🗸 drücken.

Das Menü Standard wird eingeblendet.

Taste (4) oder (5) drücken, um gewünschten Standard zu wählen.

In der zweiten Zeile kann die Farbnorm verändert werden.

Die Stellung COLOR AUTOMATIC braucht normalerweise nicht verändert

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Mit Taste (1) das Menü verlassen.

- »DEC«Wird auf diesen Programmplatz ein verschlüsseltes Programm gelegt und ein entsprechender Descrambler (Decoder) angeschlossen, dann ist »ON« zu wählen.
- »FT« Ist nach dem Belegen Feinabstimmen notwendig, dann


Taste drücken bis die Ziffern unter FT grün sind.


Taste \land oder 7 drücken und damit hesten Bild- und Toneindruck wählen

- Mit Taste OK die veränderten Werte speichern. Die Programm-Daten des nächsten Programmplatzes werden eingeblendet.
- Zurückschalten ins TV-Programm mit Taste (1).

belegen

Programmplätze





Das Fernsehgerät wurde mit maximalem Kontrast getestet. Abhängig vom Gerätestandort und der Raumhelligkeit ist es jedoch sinnvoll, den Kontrast etwas zu reduzieren um den subiektiv besten Bildeindruck zu erhalten.

Technische Daten

Das Audio-Menü

Audio-Menü aufrufen

Die Taste (i) und danach Taste (b) drücken; die Seite »Audio-Menü« wird eingeblendet.



Das »Audio-Menü« können Sie nach jeder Einstellung mit Taste (1) ausblenden.

Stereo-, Mono- und Zweiton-Sendung

Empfängt das Gerät Zweiton-Sendungen, - z. B. einen Spielfilm mit Originalton auf Tonkanal 2 (DUAL B) und die synchronisierte Fassung auf Tonkanal 1, - (DUAL A) - so können Sie den

- Mit der Taste 7 oder 🙉 die erste Zeile anwählen.
- Mit den Tasten (4). (4) den Tonkanal wählen.

Empfängt das Gerät Stereo-Sendungen, schaltet es automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe.

- Bei schlechter Stereo-Tonwiedergabe können Sie mit den Tasten . Dauf Ton »Mono« schalten
- Die Einstellung »Mono« kann durch drücken der Taste OK programmplatzbezogen gespeichert werden.

Anzeige der Tonübertragungsart

Immer wenn vom Sender die Tonübertragungsart gewechselt wird (z. Beispiel von Mono in Stereo) erfolgt ca 4 sec. die entsprechende Anzeige. Sie erfolgt auch bei Programmwechsel, jedoch nur

bei Ton-Übertragungsarten die von Mono abwei-

Mit Taste (1) kann die Programmanzeige auf Dauer eingeblendet werden. Ausblenden erneut mit Taste 1.

Stereobreite

Verbreitert bei Stereo-Sendungen das Klangbild und verbessert es bei Mono-Sendungen.

- Mit der Taste 🗗 oder 🕰 die entsprechende Zeile
- Ändern mit Taste 4 oder (Die Einstellung der Stereobreite bleibt auch nach einem Programmwechsel erhalten)

Höhen, Bässe, Balance

Die Einstellungen dieser Funktionen sind nach Bedarf korrigierbar.

- Mit den Taste 🦫, 🙉 die entsprechende Zeile anwählen.
- 2 Korrigieren mit der Taste (4) oder (5).

Kopfhörer



Anschließen

Kopfhörer (3,5 mm ø Klinke) mit Buchse @ verbinden (die Lautsprecher sind abgeschaltet).

Kopfhörer-Lautstärke verändern

Verändern mit Tasten (4), (6)

Der Videotext-Betrieb

Videotext aufrufen: Taste @ drücken.

Seiten mit Tasten ①... @ direkt anwählen (Vorhandene Seiten: 100-899)

Dialogzeile aufrufen: Taste @ drücken.

	■х	/00	■?	STOP
1	2	3	4	5

- = Zeichenhöhe vergrößern
- 2 = Wartezeit überbrücken (Aktuell-Betrieb).
 - = Unterseite direkt abrufen
- 4 = Antwortfreigabe

П

= Seiten-STOP

Funktionen mit Taste (4) oder (6) anwählen und mit Taste OK aufrufen.

Die Funktionen 1, 3, 4 und 5 können auch ohne Aufrufen der Dialogzeile folgendermaßen ausgeführt werden.

- Zeichenhöhe vergrößern: Die Taste + 3 drücken.
- 3 Unterseiten direkt abrufen: Die Taste - 3 drücken.
- 4 Antwort-Freigabe: Die Taste (drücken.
 - Seiten-Stop: Die Taste (4) drücken.

Netzspannung:

220-240 V. 50/60 Hz

(Regelbereich des Netzteiles 165 ... 265 V)

»Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzkabelset betrieben werden. Es verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung.

Für Ersatzzwecke bestellen Sie bitte bei einer Kunden-dienst-Stelle nur das Netzkabelset mit der Bezeichnung GWN 9.22/Sachnummer 8290.991-316«.

Aufnahme:

Ton ändern

Videotext-Betrieb

In Bereitschaft (stand by) 6 W

Empfangsbereiche:

C01 ... C99

Sonderkanäle S01 ... S99

Tonendstufe:

2 x 8 W Musikleistung (2 x 4 W Sinus)

Das Gerät entspricht den VDE-Sicherheitsbestimmungen und den Vorschriften der Deutschen Bundespost (Zulassungs-Zeichen siehe Typenaufkleber auf der Geräterückseite), ferner der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen. Die Röntgenstrahlung - verursacht durch die Bildröhre - ist ausreichend abgeschirmt und darum völlig ungefährlich. Beschleunigungsspannung max. 25 kV/mittlerer Strahlstrom 0,8 mA.

Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere Verändern der Hochspannung oder Einbau eines anderen Bildröhrentyps, können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. So veränderte Geräte entsprechen nicht mehr dieser Zulassung und dürfen nicht betrieben werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kontaktbelegung EURO-AV-Buchse

Wenn Sie an das Fernsehgerät Zusatzgeräte anschließen wollen (z. B. Computer, Verstärkeranlage), dann kann Ihr Fachhändler anhand der folgenden Anschlußtabelle eine normgerechte Verbindung

Signal

- = Audio Ausgang rechts = Audio Eingang rechts
- = Audio Ausgang links
- = Audio Masse
- = Blau Masse
- = Audio Eingang links
- = RGB Blau Eingang
- = Schaltspannung
- = Grün Masse 9
- 10
- 11 = RGB Grün Eingang
- 12
- 13 = Rot Masse
- 14 = Masse
- = RGB Rot Eingang
- = RGB Schaltspannung
- Video Masse
- = RGB Schaltspannung Masse
- = Video Ausgang 19
- = Video Eingang
- = Abschirmung/Masse



Allgemeiner Teil / General Section CUC 7350

Service- und Sonderfunktionen

1. Sonderfunktionen

1.1 Analogwertspeicherung

Eingestellte Analogwerte werden automatisch nach ca. 8 Sekunden oder durch Schalten in den Standby-Betrieb gespeichert.

1.2 Optimalwerte einstellen,

DurchTastendruck "OK" -> "OK" werden die Optimalwerte für Helligkeit, Kontrast, Farbstärke, Tint und Lautstärke eingestellt. Die Balance steht in Mittenstellung, Höhen und Bässe sind linear.

	Optimalwert	Maximalwert	
Helligkeit	34	63	
Farbkontrast	38	63	
SW-Kontrast	48	63	
Tint	32	63	
Lautstärke	25	63	

Wurde die Minimal-Lautstärke abgespeichert, erscheint nach Netzoder Standby "Ein" der OSD-Lautstärkebalken für ca. 8 Sekunden als optischer Hinweis.

1.3 ATS Start

Taste "P/C"/AUX" gedrückt halten bis die Einblendung "ATS" (Auto Tuning System) erscheint, mit "OK" bestätigen. Das ATS-System speichert die gefundenen Sendersignale automatisch.

1.4 Maximale Programmnummer (Umkehrpunkt C 00):

Taste "PC/AUX" drücken und die Kanalziffern "00" auf einem beliebigen Programmplatz über das Kanal-Menü eingeben. Dadurch können im Programm-Mode mit den Tasten ♥ Δ die nachfolgenden Programme nicht mehr fortgeschaltet werden. Liegt der Umkehrpunkt ≤ 10 ist nur eine einstellige Programmplatzanwahl möglich.

1.5 Service-Menü aufrufen bei aktiviertem "Hotel mode on"

Fernbedientaste "**1**" gedrückt halten und mit der Netztaste einschalten. Mit den Tasten **V** ∆ über das Menü den Hotel Mode anwählen und mit **→** Anzeige auf "OFF" stellen.

Bei aktiviertem "Hotel mode" ist der Aufruf des Kanal-Menüs mit der Taste "PC/AUX" nicht mehr möglich.

1.6 Umschaltung 50Hz oder 60Hz im HF-Betrieb

In Programm-Stellung Taste "PC/AUX" drücken und mit den Tasten ◀ ► die Normumschaltung anwählen. Mit den Tasten ▼ ▲ die Anzeige auf "NT" für den NTSC-Betrieb stellen (nur Geräte mit NTSC).

1.7 Umschaltung 50Hz oder 60Hz im AV-Betrieb

In Stellung AV Taste "PC/AUX" drücken und mit den Tasten ▼▲ die Anzeige auf "NTSC ON / OFF" stellen (nur Geräte mit NTSC).

1.8 Decoderbetrieb

Taste "PC/AUX" drücken und mit den Tasten ◀ ▶ "DEC" anwählen. Mit den Tasten ▼ ▲ Decoder auf "ON" schalten. Mit "OK" bestätigen. Damit wird das FBAS-Signal z.B. für Descramblerbetrieb an die AV-Buchse gelegt, durchläuft den Descrambler und kehrt zur AV-Buchse zurück. Diese Option ist für jeden Programmplatz individuell einstellbar.

2. Einstellungen über das Service-Menü

2.1 Service-Menü aufrufen

Fernbedientaste "i" gedrückt halten und mit der Netztaste einschalten.

2.2 TV Prozessor

Abgleich RGB-Prozessor TDA8374. Siehe Abgleich 3-1 (6.-8.).

2.3 AGC Abgleich

Über das Servicemenü "AGC ALIGN" anwählen. Einstellbar mit den Tasten ◀ ▶ zwischen den Werten 0...63. Siehe Abgleich 3-1 (4.).

2.4 AFC Abgleich

Über das Servicemenü "AFC ALIGN" anwählen. Mit den Tasten ◀ oder ▶ bestätigen.

Mit der Aktivierung der AFC-Referenz wird eine ZF-Richtspannung vom AFC-Ausgang des ZF-Verstärkers-(4) gemessen und als Vergleichswert beim Sendersuchlauf herangezogen. Siehe Abgleich 3-1 (5.).

2.5 OSD Position

Taste "¹" auf der Fernbedienung gedrückt halten und mit dem Netzschalter einschalten. Über das Servicemenü "OSD POSITION" anwählen und mit den Tasten ◀ ▶ die Menütafel in die Mitte stellen.

Service and Special Functions

1. Special Functions

1.1 Storing the Analog Values

The entered analog values are either stored automatically after approx. 8 seconds or when switching to standby mode.

1.2 Setting the Optimum Values

Pressing "OK" -> "OK" the television receiver is set to the optimum values stored for brightness, contrast, colour contrast, tint and volume. The balance is set to mid-position, treble and bass are linear.

	Optimum	Maximum	
Brightness	34	63	
Colour contrast	38	63	
BW contrast	48	63	
Tint	32	63	
Volume	25	63	

Having stored the minimum volume level, the volume setting bar is indicated on the screen for approx. 8 seconds as an optical information when switching the power "on" or switching on from standby.

1.3 ATS Start

Press and hold the "P/C"/AUX" button until "ATS" (Auto Tuning System) is indicated and confirm with "OK".

The ATS system stores the found station signals automatically.

1.4 Maximum Programme Number (reversing point C 00):

Press the "PC/AUX" button and enter the channel number "00" at any programme position via the station channel menu. As a result of this, programme selection with the **V**♠ buttons in programme mode is limited to the numbers lower than this position. If this reversing point is ≤ 10 only one-place programme selection is possible.

1.5 Calling up the Service Menu at "Hotel mode on"

Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button. With the ♥♠ buttons select the Hotel Mode in the menu and set the indication to "OFF" using the ◀ ▶ buttons.

During the time the "Hotel mode" is active it is not possible to call up the station channel menu with the "PC/AUX" button.

1.6 Switching between 50Hz and 60Hz on HF Mode

On programme mode press the "PC/AUX" button and select the standards selection menu item with $\blacktriangleleft \blacktriangleright$. With the $\blacktriangledown \Delta$ buttons switch the indication to "NT" for the NTSC television system (only sets with NTSC).

1.7 Switching between 50Hz and 60Hz on AV Mode

On AV mode, press the "PC/AUX" button and with the **▼∆** buttons set the indication to "NTSC ON / OFF" (only sets with NTSC).

1.8 Decoder Operation

Press and hold the "PC/AUX" button and select "DEC" using the ◀ ▶ buttons. With ▼▲ switch the decoder "ON". Confirm with "OK". In this way, the CCVS signal, eg. for descrambler operation, is applied to the AV socket, it passes through the descrambler and is fed back to the AV socket. This option can be employed individually at any programme position.

2. Settings via the Service Menu

2.1 Calling up the Service Menu

Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button.

2.2 TV Processor

Alignment RGB Processor TDA8374. See Alignment 3-3 (6.-8.).

2.3 AGC Alignment

Select "AGC ALIGN" in the Service Menu. Alignment is possible in the range 0...63 with the ◀ ▶ buttons. See Alignment 3-3 (4.).

2.4 AFC Alignment

Select "AFC ALIGN" in the Service Menu. Confirm with ◀ or ▶.
On activation of the AFC Reference, a rectified IF voltage is measured at the AFC output of the IF-amplifier-(4) which is used on station search as a comparative value. See Alignment 3-3 (5.).

2.5 OSD Position

Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button. Select "OSD POSITION" in the Service Menu and with the ◀ ▶ buttons position the menu table into the centre of the screen.

CUC 7350 Allgemeiner Teil / General Section

2.6 Hotel Mode aktivieren

Über das Servicemenü "Hotel ON" anwählen. Bei aktiviertem "Hotel Mode" ist:

- der Aufruf des Kanal-Menüs mit der Taste "PC/AUX" nicht mehr möglich.
- die aktuelle eingestellte Lautstärke wird in diesem Mode als maximale Lautstärke gespeichert.

2.7 IR-Dataprogrammer

In diesem Menü können mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99 Programmplätze mit Daten für Kanal, Norm, Peri, 4-stellige Sendereinblendung übertragen werden. Beim Abspeichern werden Kanalraster- und Lautstärke-Mittenstellung eingestellt.

Der Programmer AP überträgt nur Kanäle und die 4-stellige Senderkennzeichen. Beim Abspeichern werden Kanalraster- und Lautstärke-Mittenstellung eingestellt.

Über das Servicemenü -> Händlerprogrammer aufrufen.

Achtung: Diese Datenübertragung kann durch Störfelder elektrischer Beleuchtungskörper beeinflußt werden.

2.8 Decoder (RGB-Einspeisung im HF-Betrieb)

Es können über die Tasten ◀ ▶ vier verschiedene Decoderstellungen angewählt werden:

DEC-ON P DEC-OFF P DEC-OFF P.

- DEC-ON P1-P99

Asynchroner externer RGB-Betrieb möglich. Peribits von P1-P99 gelöscht.

DEC-ON P.1-P.99

Asynchroner externer RGB-Betrieb möglich. Peribits von P1-P99 gesetzt (Italien-Vorschrift).

- DEC-OFF P1-P99

Asynchroner externer RGB-Betrieb nicht möglich. Peribits von P1-P99 gelöscht.

- DEC-OFF P.1-P.99

Asynchroner externer RGB-Betrieb nicht möglich. Peribits von P1-P99 gesetzt (Frankreich-Vorschrift).

Über die Schaltspannung an Pin 8 der EURO-AV-Buchse wird das Peribit automatisch gesetzt, bzw. rückgesetzt (z.B. Descrambler-Betrieb bei Frankreichgeräten, oder ext. RGB-Betrieb on/off für Italien).

3. Einstellungen über das Info-Menü

3.1 Statusanzeige

Kurzzeitiger Tastendruck der Fernbedientaste "i "ruft die Programmanzeige auf und ermöglicht mit "OK" den Einstieg ins Menü.

3.2 Kontrastregelung aufrufen

Fernbedientaste "1" -> OK ruft die Kontrastregelung auf. Siehe Optimalwerte 1.2 einstellen.

3.3 Timer aufrufen

Fernbedientaste " \mathbf{i} " -> OK -> " \mathbf{i} " ruft den Timer auf. Mit den Zifferntasten der Fernbedienung gewünschte Abschaltzeit eingeben.

3.4 AFC-Nachregelung "ON / OFF" aufrufen

Fernbedientaste "i" -> OK -> "i" -> "i" drücken bis AFC-Einblendung erscheint.

Bei "AFC ON" wird die automatische Nachstimmung des TV-Tuners bei schwankender Empfangsfrequenz aktiviert. Sinnvoll bei Videoeinspeisung über die Antennenbuchse.

3.5 Programmdauereinblendung

Zur Programmdauereinblendung die Taste "i" drücken. Nach ca. 8s erscheint die Programmanzeige kleiner. Zum Löschen Taste "i" 2x drücken.

2.6 Activating the Hotel Mode

Select "Hotel ON" in the Service Menu. When the "Hotel Mode" is activated:

- it is no longer possible to call up the station channel menu with the "PC/AUX" button.
- the currently set volume level is stored as the maximum level possible in this mode.

2.7 IR-Data Programmer:

With this menu and the IR-Data Programmer 2 it is possible to transfer a maximum of 99 programme positions with the data for the channel, TV standard, Peri, 4-place station identification. When storing the data, the mid-position is entered for the channel spacing and the volume. The Programmer AP transfers only the channels and 4-place station identifications. When storing the data, the mid-position is entered for

Call up the IR-Data Programmer via the Service Menu.

Attention: The data transfer can be affected by interferences from electrical lighting fixtures.

2.8 Decoder (RGB signal fed in on HF mode)

the channel spacing and the volume.

Four different decoder settings are available for selection with the ◀ ▶ buttons:

DEC-ON P DEC-OFF P DEC-OFF P.

DEC-ON P1-P99

Asynchronous external RGB operation is possible. Peri bits from P1-P99 are cleared.

- DEC-ON P.1-P.99

Asynchronous external RGB operation is possible. Peri bits from P1-P99 are set (Italian regulation).

- DEC-OFF P1-P99

Asynchronous external RGB operation is not possible. Peri bits from P1-P99 are cleared.

- DEC-OFF P.1-P.99

Asynchronous external RGB operation is not possible. Peri bits from P1-P99 are set (French regulation).

The Peri bit is automatically set or reset by the switching voltage at Pin 8 of the EURO-AV socket (e.g. on descrambler operation of TVs in France, or external RGB mode on/off for Italy).

3. Settings via the Info Menu

3.1 Indication of the Status

Pressing the remote control button "1" for a short time calls up the programme indication and makes it possible to enter the menu with "OK".

3.2 Calling up the Contrast Setting Option

Pressing the remote control buttons "i" -> OK calls up the contrast setting option. See Optimum Values 1.2.

3.3 Calling up the Timer

To call up the timer press the remote control buttons "i" \rightarrow OK \rightarrow "i". Enter the desired stop time with the numbered buttons on the remote control.

3.4 Calling up the Automatic Frequency Control AFC "ON $\!/$ OFF"

Press the remote control buttons " $\hat{\bm{i}}$ " -> OK -> " $\hat{\bm{i}}$ " -> " $\hat{\bm{i}}$ " until the AFC alignment option is displayed.

With "AFC ON", the function for automatic re-tuning of the TV tuner is activated for correcting variations of the reception frequency. This function is useful when feeding in a video signal via the aerial socket.

3.5 Continuous Station Ident Indication

When pressing the "i" button the programme name will be displayed continuously in reduced size after about 8 seconds. To clear this option press "i" twice.

GRUNDIG Service 1 - 15

Notiz	zen / Notes
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-
	-
	-
	-
	-

1 - 16 GRUNDIG Service


Schaltungsbeschreibung

1. Netzteil

1.1 Prinzipschaltung

Stromrichter können subharmonische Schwingungen aufweisen, wenn sie mit einem Arbeitstakt > 50% bei kontinuierlichem Induktionsstrom betrieben werden. Diese Instabilität ist unabhängig von den Eigenschaften geschlossener Reglerkreise und wird durch die gleichzeitige Messung der Festfrequenz und des Spitzenstroms verursacht.

In Fig. 1 ist diese Erscheinung graphisch dargestellt. An to beginnt der Einschaltvorgang und damit steigt der Induktionsstrom mit einer Steigung m, an. Dieser Anstieg ist eine Funktion der Eingangsspannung im Verhältnis zur Induktanz. An t, ist die maximale Stromstärke erreicht, die von der Steuerspannung festgelegt ist. Dadurch wird die Sperrphase eingeleitet und der Strom fällt in einer Kurve maab bis zum nächsten Schwingungsvorgang. Die Instabilität läßt sich zeigen, indem man ein Störsignal zur Steuerspannung addiert. Daraus ergibt sich die kleine Stromänderung Al (gestrichelte Linie). Bei einer festen Schwingungsdauer verkürzt sich die Sperrphase und die Mindeststromstärke in der Leitphase (t₂) erhöht sich um ΔI + ΔI m₂/m₄. Die Mindeststromstärke beim nächsten Zyklus (t_3) fällt auf ($\Delta l + \Delta l m_2/m_1$) (m₂/m₁) ab. Diese Störgröße multipliziert sich mit m₂/m, bei jedem folgenden Zyklus, so daß der Induktionsstrom beim Umschalten der Polarität abwechselnd steigt und fällt. Bis der Induktionsstrom Null erreicht, sind mehrere Schwingungszyklen notwendig. Anschließend beginnt der Vorgang von neuem. Ist m₂/m₁ größer als 1, wird der Stromrichter instabil. Addiert man zur Steuerspannung eine künstliche Sägezahnspannung, die mit dem Pulsbreitenmodulations-Takt synchronisiert wird, wie in Abbildung 1 dargestellt, verringert sich die Störgröße Al in den nachfolgenden Zyklen und wird Null. Damit eine Stabilität erzielt werden kann, muß die Steilheit dieser Korrekturspannung gleich oder etwas größer als m₂/2 sein. Bei einer Korrekturspannung von $m_2/2$ richtet sich der durchschnittliche Induktionsstrom nach der Steuerspannung, so daß sich eine echte Stromregelung ergibt. Die Korrekturspannung wird aus dem Oszillator abgeleitet und entweder dem Spannungsrückkopplungs- oder dem Strommeßeingang zugeführt (Fig. 2).



1.2 Normalbetrieb / Regelbetrieb

Zur Stromversorgung des Gerätes wird ein Sperrwandlernetzteil mit einer Schaltfrequenz von ca. 50kHz verwendet (bei Normalbetrieb und einer Netzspannung von 230V).

Der Drainanschluß des Leistungstransistors T60020 liegt über der Primärwicklung 1/3 des Sperrwandlertrafos TR60020 an der gleichgerichteten Netzspannung, D60011...D60014. Am Ladeelko C60029 steht bei 230V Netzspannung ca. +320V.

Die Ansteuerung sowie die Regel- und Überwachungsfunktionen des MOS-Leistungstransistors T60020 übernimmt der IC60030. Die Versorgungsspannung des Regel-ICs (Pin 7) liegt bei 12V. Nach dem Erreichen der Einschaltschwelle an Pin 7 über den Widerstand R60017 und den Kondensator C60031 gibt der IC an Pin 6 einen positiven Start-Impuls (1µs) von 10V $_{\rm s}$ ab. Nach dem Anlauf des ICs wird die Versorgungsspannung über die Diode D60031 aus der Wicklung 5/7 des Wandlertrafos gewonnen. Während der Leitphase des Transistors wird Energie im Übertrager gespeichert und in der Sperrphase über die Sekundärwicklung abgegeben. Der IC60030 regelt an Pin 6 über das Tastverhältnis des Transistors T60020 so nach, daß die Sekundärspannungen weitgehend unabhängig von Netzspannung, Netzfrequenz und Last stabil bleiben.

Den Leistungstransistor T60020 steuert ein Impulsbreitenmodulator an, der von einem im IC integrierten Oszillator getaktet wird. Die Frequenz bestimmen die Bauteile C60041 und R60042. Zur Stabilisierung vergleicht der IC60030 die über D60047 gleichgerichtete Rückkopplungsspannung mit der Referenzspannung von 5V an IC60030-(8). Sinkt die Rückkopplungsspannung durch größere Last


Circuit Description

1. Power Supply

1.1 Basic Circuit

Current mode converters can exhibit subharmonic oscillations when operating at a duty cycle greater than 50% with continuous inductor current. This instability is independent of the regulators closed loop characteristics and is caused by the simultaneous operating conditions of fixed frequency and peak current detecting.

Figure 1 shows the phenomenon graphically. At to switch conduction begins, causing the inductor current to rise at a slope of m. This slope is a function of the input voltage divided by the inductance. At t,, the Current Sense Input reaches the threshold established by the control voltage. This causes the switch to turn off and the current to decay at a slope of m₂, until the next oscillator cycle. The unstable condition can be shown if a pertubation is added to the control voltage, resulting in a small ΔI (dashed line). With a fixed oscillator period, the current decay time is reduced, and the minimum current at switch turn-on (t.) is increased by $\Delta I + \Delta I \, m_z/m_1$. The minimum current at the next cycle (t_a) decreases to $(\Delta I + \Delta I m_2/m_1)$ (m_2/m_1) . This pertubation is multiplied by m₂/m₁ on each succeeding cycle, alternately increasing and decreasing the inductor current at switch turn-on. Several oscillator cycles may be required before the inductor current reaches zero causing the process to commence again. If m₂/m₁ is greater than 1, the converter will be unstable. Figure 1 shows that by adding an artificial ramp that is synchronized with the PWM clock to the control voltage, the Δl pertubation will decrease to zero on succeeding cycles. This compensating ramp (m₂) must have a slope equal to or slightly greater than m₂/2 for stability. With m₂/2 slope compensation, the average inductor current follows the control voltage yielding true current mode operation. The compensating ramp can be derived from the oscillator and added to either the Voltage Feedback or Current Sense inputs (Figure 2).



1.2 Normal / Controlled Operation

For the power supply of this TV receiver a blocking oscillator-type converter power supply with a switching frequency of 50kHz approximately is used (at normal operation and a mains voltage of 230V).

The drain contact of the power transistor T60020 is connected via the primary winding 1/3 of the blocking oscillator-type transformer TR60020 to the rectified mains voltage, D60011...D60014. At a mains voltage of 230V the voltage level present at the charging electrolytic capacitor C60029 is approx. +320V.

The IC60030 is responsible for driving, controlling and monitoring the MOS power transistor T60020. The supply for the control-IC is 12V and is present on Pin 7. As soon as the switch-on threshold is reached on Pin 7 via the resistor R60017 and the capacitor C60031, the IC feeds out a positive start pulse (1µs) of 10V $_{\rm p}$ at Pin 6. After start-up of the IC, the supply voltage is obtained via the diode D60031 from the winding 5/7 of the transformer. During the conducting phase of the transistor, energy is stored in the transformer and this is transferred into the secondary winding when the transistor is switched off. The IC60030 controls by the period during which the transistor T60020 is switched on, the transfer of energy at Pin 6 so that the secondary voltages are stable and are largely not affected by variations of the mains supply, mains frequency and the load.

The power transistor T60020 is driven by a pulse-width modulator which is triggered by an oscillator integrated in the IC. The frequency of the oscillator is determined by the components C60041 and R60042. For stabilisation, the feedback voltage which is rectified by D60047 is compared in IC60030 with the 5V reference voltage provided at

GRUNDIG Service 2 - 1

geringfügig, wird der Ansteuerimpuls an Transistor T60030 breiter. Dadurch verlängert sich die Leitzeit von T60020, so daß mehr Energie zur Kompensation der Last übertragen wird. Am IC60030-(3) liegt der Strom-Meßeingang. Zieht die Sekundärseite zu viel Strom, wird über den Strom-Meßeingang Pin 3 die Ansteuerung IC60030-(6) des T60020 unterbrochen.

Bei einem Kurzschluß des Transistors T60020 würde der Schaltkreis UC3842 zerstört. Deshalb verhindern die Dioden D60023 und D60024, daß die Spannung an Pin 3 1,2V übersteigt.

Durch die Bauteile CD60047, C60047, CD60046 und CR60046 wird ein verzögertes Ansteigen der Startimpulse (Soft-Start) erreicht.

Mit dem Regler R60037 werden die Sekundärspannungen über die Kontrolle der Spannung +A bei Helligkeit- und Kontrast-Minimum eingestellt.

1.3 Standby-Betrieb

Im Normalbetrieb steht am IC61010-(1) (LM317) eine Spannung von ca. 10,5V. Soll das Gerät in Standby geschaltet werden, setzt der μP , U_{Standby} auf "High" und damit IC61010-(1) auf < 0,7V. Damit ist die Spannung +B abgeschaltet und das Gerät schaltet in Bereitschaft.

1.4 Sekundärspannungen

+A: Stromversorgung für die Horizontalendstufe aus der Wicklung 2/10 und D61001. Einstellung der Werte siehe Abgleich.

+33V: Die Abstimmoberspannung für den Tuner wird an der Z-Diode D61003 und dem Widerstand R61003 aus der Wicklung 2/10 über D61001 gewonnen.

+M =16,5V Stromversorgung für die Tonendstufe aus der Wicklung 6/10 und der Diode D61006.

+B = 12V Stromversorgung für den Tuner und horizontale Treiberstufe T52005. Diese Spannung kommt aus der Wicklung 6/10 über die Diode D61006 und wird durch den Regler IC61010 stabilisiert. Abschaltung der +12V siehe "Standby-Betrieb".

+E = 8V Stromversorgung für den Bildprozessor IC34015, wird im Standby-Betrieb abgeschaltet.

+H = 5V Stromversorgung für den μP IC80000, Infrarotverstärker IC84001, den Videotext-IC46000, Tuner und CIC34005. Diese Spannung steht auch in Standby an.

Zusätzlich benötigte Spannungen

+D: 16V/25V Stromversorgung für die Vertikalendstufe aus der Zeilentrafowicklung B/H über D54006. 25V/14" Bildröhre: 16V/15"...21" Bildröhre.

+C: 120V/200V Die Stromversorgung für die Bildrohrplatte wird aus der 200V Zeilentrafowicklung G/H über R50001 und die Diode D50001 erzeugt. 120V/14" Bildröhre; 200V/15...21" Bildröhre.

IC60030-(8). If the feedback voltage decreases by a small amout due to a heavier load the drive pulse to the transistor T60020 is prolonged. As a result, the conducting period of T60020 will be longer so that additional energy transfer will be provided to compensate for the load. IC60030-(3) is a current sense input and will stop the drive to T60020 at IC60030-(6) in the event of excessive current drain from a heavy secondary load.

If there was a short circuit condition at the transistor T60020, the circuit UC3842 would be destroyed. Therefore, the diodes D60023 and D60024 are provided to avoid the voltage at pin 3 exceeding 1.2V. The components CD60047, C60047, CD60046 and CR60046 delay the rise of the pulse start duration (soft start).

The adjustment control R60037 is used to set the secondary voltages by regulating the +A voltage at minimum brightness and contrast.

1.3 Standby Mode

In normal operating mode, a voltage of approx. 10.5V is present on IC61010-(1) (LM317). If the TV receiver is to be switched to standby, the μP switches U $_{\text{Standby}}$ to "High" level so that the level on IC61010-(1) is < 0.7 V. As a result, the voltage +B is switched off and the TV receiver goes to standby.

1.4 Secondary Voltages

+A: Supply for the horizontal output stage from the winding 2/10 and D61001. For adjustment of these levels see "Alignment".

+33V: The upper tuning voltage limit for the tuner is produced at the Z-diode D61003 and the resistor R61003 from the winding 2/10 via D61001.

+M =16.5V Supply for the sound output stage from the winding 6/10 and the diode D61006.

+B = 12V Power supply for the tuner and the horizontal driver T52005. This voltage is supplied from the winding 6/10 via the diode D61006 and is stabilised by the adjustment control IC61010. Switching off of the +12V supply, see "Standby Operation".

+E = 8V Power supply for the Video Processor IC34015. In Standby mode it is switched off.


+H = 5V Power supply for the μP IC80000, the infrared amplifier IC84001, the Teletext IC46000, Tuner, and CIC34005. This voltage is also present in Standby mode.

Additionally necessary voltages

+D: 16V/25V Power supply for the vertical output stage from the line transformer winding B/H via D54006. 25V/14" picture tubes; 16V/15" ... 21" picture tubes.

+C: 120V/200V The power supply for the picture tube panel is obtained from the 200V line transformer winding G/H via R50001 and the diode D50001. 120V/14" picture tubes; 200V/15...21" picture tubes.

UC 3842A



2. Systemsteuerung

2.1 Mikrocomputer

Der maskenprogrammierte 8-Bit-Mikrocomputer IC80000 decodiert die eingegebenen Tastaturbefehle, sowie die Infrarot-Fernbedienbefehle vom IR-Empfänger. Außerdem steuert er den gesamten Systemablauf und die Bildschirm-Einblendung (OSD). Alle Daten für die Programmplätze und Optionen werden in einem NVM (nichtflüchtiger Speicher) gespeichert. Der Datenverkehr zwischen dem Videotext-IC46000 und Tuner findet über den I²C-Bus statt.

Zur Funktion des Mikroprozessors sind folgende Grundbedingungen notwendia:

- Betriebsspannung +5V/H an Pin 2, 19, 36
- Oszillatorfrequenz 4MHz an Pin 39, 40
- Reset-Impuls:

Nach jedem Einschalten mit der Netztaste wird der Prozessor an Pin 1 über einen Reset-Impuls zurückgesetzt.

- I2C-Bus:

Der I²C-Bus ist ein bidirektionaler Zweileiterbus, bestehend aus der SDA-Leitung (System-Daten) und der SCL-Leitung (System Clock).

Funktionskontrolle des Prozessors IC80000:

Die I²C-Bus Leitungen liegen über die Pull-up-Widerstände CR80031 und CR80032 an +5V/F. Der Datenverkehr wird vom Prozessor, der den Bustakt SCL erzeugt, gesteuert. Die Kontrolle der Daten- und Clock-Leitung ist im Service nur über die Messung der TTL-Pegel (L \leq 0,8V; H \geq 3,5V) möglich.

Service-Hinweis:

Die I²C-Bus-Daten sind auch ohne Funktionsbefehl der IR-Fernbedienung vorhanden. Messen Sie auf der Datenleitung keine Busaktivitäten, liegt evtl. ein Schluß vor. Zur Lokalisierung des Fehlers werden dann nacheinander alle am Datenbus angeschlossenen Bausteine oder Bauteile abgelötet bzw. gezogen.

2.2 Initialisierung des Rechners nach dem Einschalten

Nach dem Einschalten baut sich die Spannung +5V/H auf, setzt den IC80000-(1) zurück und startet den Programmablauf.

Mit dem Startbefehl gibt der Prozessor an Pin 14 "High" aus und die Spannung U $_{\rm Standby}$ startet das Gerät über CT80023, IC61010-(1) durch die Spannungen +B, +5V' (siehe Netzteil).

Nach dem Einschalten überträgt der Rechner (IC80000) die Betriebsdaten aus dem internen Speicher über den l²C-Bus an die l²C-Busgesteuerten Bausteine und Schaltkreise.

2.3 Aufnahme/Wiedergabe-Signalweg Scart-Buchse

Aufnahme:

Das FBAS-Signal wird vom Filter F32021 bzw. vom ZF-Verstärker Kontakt 7 (Multinorm) über CT32014 und CR32016 an den Pin 19 der Scart-Buchse geleitet.

Wiedergabe:

Das Video-Signal gelangt bei VHS-Wiedergabe von Pin 20 der Scart-Buchse zum Pin 11 des IC34015. Bei S-VHS wird das Chroma-Signal von Pin 15 der Scart-Buchse zum Pin 10 des IC34015 geleitet.

2.4 Befehlseingabe

Das Keyboard liegt an der Dauerspannung +5V/H. Durch Auswertung der Spannungspotentiale (High/Low) erkennt der Prozessor IC80000-(27, 28, 29, 31) den eingegebenen Tastaturbefehl.

Die Fernbedienbefehle werden vom Infrarot-Empfänger IC84001 verstärkt und an Pin 8 des μP decodiert.

2.5 Videotext (optional)

Der IC46000 (SAA5254 P/E für Westeuropa) ist ein 1-Seiten Videotext-IC. Die Bildschirm-Einblendung ist in Zeilen- und Spalten aufgeteilt. Zur Positionierung und Synchronisierung des Videotext-Bildes werden dem IC46000-(12, 13) horizontale und vertikale Vergleichsimpulse zugeführt. Die Aktivierung des Videotextes erfolgt über den I²C-Bus. Der SAA5254 tastet über Pin 8 das FBAS-Signal FBAS_{TXT} nach Videotextdaten ab.

2.6 OSD-Einblendung

Bei einer OSD-Einblendung liefert die Schaltspannung U $_{Data'}$ IC80000-(21) "High" und steuert über IC 34015-(26) \geq 4V die Bildröhre dunkel. Der Zeichengenerator liefert die Einblenddaten über die Ausgangsports 16, 17, 18 des μ P mit einer Amplitude von ca. 3,5V an die Bildrohrplatte (Anschluß RGB 1, 3, 5).

2. System Control

2.1 Microcomputer

The mask-programmed 8-bit Microcomputer IC80000 decodes the commands entered on the keyboard and also the infra-red remote control commands from the IR-receiver. It is also responsible for the total system control and the on-screen display (OSD). All data for the programme positions and the options are stored in the NVM (Non Volatile Memory). The data traffic between the teletext (videotext)-IC46000 and the tuner is carried on the I²C-bus.

The correct operation of the microcomputer depends on the following conditions:

- Supply voltage +5V/H at Pins 2, 19, 36
- Oscillator frequency 4MHz at Pins 39, 40
- Reset pulse:

Every time the TV receiver is switched on with the mains button, the processor is reset on Pin 1 by the reset pulse.

I²C-bus:

The I²C-bus is a bidirectional two-lead bus consisting of the SDA (System Data) lead and the SCL (System Clock) lead.

Checking the operation of the processor IC80000:

The I²C-bus leads are connected via the pull-up resistors CR80031 and CR80032 to +5V/F. The data traffic is controlled from the processor which also generates the SCL bus clock. The only way to check the data and clock leads when servicing is by measuring the TTL-levels (L \leq 0.8V; H \geq 3.5V).

Service note:

The I²C-bus data is also present without a command from the IR remote control handset. If no data is carried on the bus leads there may be a short circuit. To localize the fault, the modules and components connected to the data bus must be unsoldered or unplugged one after the other

2.2 Initialisation of the Processor after Switching On

When the TV is switched on, the +5V/H voltage builds up, the IC80000-(1) is reset, and the programme sequence is started. With the start command, the processor feeds out a "High" level at Pin 14 and the voltage $\rm U_{Standby}$ starts the TV via CT80023, IC61010-(1) by means of the voltages +B, +5V' (see Power Supply).

After switching on, the processor (IC80000) transfers the operating data from the internal memory via the I^2 C-bus to the I^2 C-bus-controlled modules and circuits.

2.3 Record/Playback Signal Path - Scart Socket

Record

From the filter F32021 or the IF amplifier contact 7 (multi-standard) the CCVS signal is fed through CT32014 and CR32016 to Pin 19 of the Scart socket.

Playback:

On VHS playback the video signal is supplied from Pin 20 of the Scart socket to Pin 11 of IC34015. On S-VHS, the chroma signal is passed on from Pin 15 of the Scart socket to Pin 10 of IC34015.

2.4 Entering Commands

The keyboard is connected to the unswitched voltage +5V/H. By evaluating the voltage levels (High/Low), the processor IC80000-(27, 28, 29, 31) identifies the command entered on the keyboard. The remote control commands are amplified by the infrared receiver IC84001 and are decoded at Pin 8 of the microprocessor.

2.5 Teletext (optional)

The IC46000 (SAA5254 P/E for West Europe) is a 1-page Teletext-IC. The On Screen Display is subdivided into lines and columns. For positioning and synchronising the teletext display, horizontal and vertical reference pulses are fed to IC46000-(12, 13). Activation of the teletext is effected via the I²C-bus. Via pin 8, the SAA5254 scans the CCVS signal FBAS $_{\rm TXT}$ for teletext data.

2.6 On Screen Display (OSD)

For displaying data on the screen, the switching voltage U_{Data} IC80000-(21) supplies a "High" level and blanks the picture tube by IC34015-(26) \geq 4V. The character generator feeds out the display data via the output ports 16, 17, 18 of the microprocessor at an amplitude of 3.5V to the CRT base panel (contact RGB 1, 3, 5).

GRUNDIG Service 2 - 3

2.7 Schutzschaltung U_{Schutz}

Der Horizontal-Rückschlagimpuls gelangt vom Kollektor T53001, geteilt über die Widerstände R53009 und CR50016 an den Transistor CT58010.

Wird die Amplitude des Rückschlagimpulses zu groß, sperrt Transistor CT58010 und CT58005 wird leitend. Die Spannung +8V/+E gelangt nun über CT58005 an IC34015-(50) und aktiviert die Schutzschaltung. Zum anderen liegt die Basis des Transistors CT57005 über CR57008, CR57011 und CD57011 (Leitung SB) am Fußpunkt der Hochspannungswicklung. Bei zu hohem Strahlstrom wird die Basis des CT57005 negativer und der Transistor sperrt. Dadurch steigt die Spannung am IC34015-(50) an und die Schutzschaltung wird aktiviert. In beiden Fällen wird HDR abgeschaltet.

3. TV Signalprozessor TDA 8374

3.1 Übersicht:

Bei diesem TV Konzept erfolgt fast die gesamte Verarbeitung des Signals in einem einzigen IC, dem TV Signalprozessor TDA 8374. In ihm sind integriert:

ZF Signal:

- ZF Verstärker
- Demodulator
- AFC
- AGC
- Koinzidenzerkennung

FBAS Signal:

- Signalquellenumschaltung für das FBAS Signal
- Luminanzverarbeitung
- Farbdemodulation
- Chrominanzverarbeitung
- Farbkontrastregelung
- RGB Matrix
- C-AV Eingang
- Signalquellenumschaltung für die RGB Signale
- Helligkeitsregelung
- Kontrastregelung
- Schwarzwertregelung (Cut-off)

Ton:

- Signalquellenumschaltung für den Ton
- Tondemodulation
- Lautstärkeregelung

Ablenkung:

- Amplitudensieb
- Zeilenoszillator
- φ1 Regelung
- φ2 Regelung
- Triggerimpulsgewinnung für die Zeilenendstufe
- Zeilenzähler
- Sägezahngewinnung für die Vertikalablenkung
- Treibersignal für die Vertikalendstufe

I2C-Bus:

Folgende Funktionen werden über den I²C-Bus geregelt:

- horizontale Bildlage
- V-Mitte
- vertikale Bildamplitude
- S-Korrektur
- vertikale Bildlage
- Weißpunkt Rot
- Weißpunkt Grün - Weißpunkt Blau
- Peaking
- Helligkeit
- Farbkontrast
- SW-Kontrast
- Lautstärkeregelung
- Abgleich ZF-PLL - Signalquellenumschaltung

Zusätzlich kann der IC, je nach Beschaltung, Signale in PAL, NTSC und SECAM Norm verarbeiten.

3.2 Zwischenfrequenz

Inlandgeräte:

Die ZF kommt symmetrisch vom Tuner Pin 9 und 10 über das Filter F32001 und das Oberflächenfilter F32005. Das vom Oberflächenwellenfilter geformte Signal gelangt symmetrisch an die Pins 48 und 49

2.7 Protection Circuit $\mathbf{U}_{\text{schutz}}$ The horizontal flyback pulse is fed from the collector T53001 via the resistors R53009 and CR50016, where it is divided, to the transistor CT58010.

If the amplitude of the flyback pulse increases excessively, the transistor CT58010 switches off and CT58005 is conducting. The +8V/+E voltage is now applied via CT58005 to IC34015-(50) and activates the protection cirucit. On the other hand, the base of the transistor CT57005 is connected via CR57008, CR57011 and CD57011 (SB lead) to the low-end point of the high-tension winding. With too high a beam current, the base of CT57005 becomes more negative and the transistor turns off. As a result, the voltage at IC34015-(50) rises and the protection circuit is activated. In both cases, the horizontal drive (HDR) is switched off.

3. TV Signal Processor TDA 8374

3.1 Overview:

With this TV design, signal processing is carried out extensively within one IC, i.e. the TV Signal Processor TDA 8374. It accommodates the following stages:

IF Signal:

- IF amplifier
- Demodulator
- AFC
- AGC
- Coincidence identification

CCVS Signal:

- Signal source switch for the CCVS signal
- Luminance processing
- Colour demodulation
- Chrominance processing
- Colour contrast control
- RGB matrix
- C-AV input
- Signal source switch for RGB signals
- Brightness control
- Contrast control
- Black level control (cut-off)

Sound:

- Signal source switch for the sound
- Sound demodulation
- Volume control

Deflection:

- Sync separator
- Line oscillator
- φ1 phase control
- φ2 phase control
- Trigger pulse generation for the line output stage
- Line counter
- Saw-tooth generation for the field output stage
- Drive signal for the field output stage

I2C-Bus:

The following functions are controlled via the I²C-bus:

- Horizontal shift
- Vertical slope
- Vertical amplitude
- S-correction
- Vertical shift
- White point red - White point green
- White point blue
- Peaking
- Brightness
- Colour contrast
- BW contrast
- Volume control - IF-PLL adjustment

- Signal source switching

Dependent on the associated circuitry, the IC is also able to process PAL, NTSC and SECAM signals.

3.2 Intermediate Frequency

Inland TV models:

The IF spectrum of frequencies is fed through a symmetrical path from the tuner Pins 9 and 10 via the filter F32001 and the Surface Acoustic des Signalprozessors. Die Demodulation des ZF-Signals erfolgt in einem PLL-Demodulator. Dieser PLL-Demodulator bietet eine sehr hochwertige Demodulation ohne Störprodukte, so daß im Inlandsgerät auf einen Quasi-Parallelton verzichtet werden kann. Der dafür benötigte Oszillatorkreis F33025, CR33025 und CC 33025 liegt an IC34015-(3),-(4). Das demodulierte Signal durchläuft einen Verstärker und steht an IC34015-(6). Über die Leitung BB gelangt das FBAS-Signal zu einem Transistor, dem ein Filter zur Unterdrückung der Ton-Differenzfrequenz folgt. Die Leitung FBAS $_{\rm TER}$ führt das FBAS-Signal zum IC34015-(13). Der IC erkennt intern das Synchronsignal ohne Auftastung durch den Zeilenrückschlagimpuls. In Abhängigkeit des Synchronpegels wird eine Regelspannung erzeugt. Diese Regelspannung wirkt zunächst auf den geregelten Eingangsverstärker der ZF. Von Pin 54 gelangt die Regelspannung U an den Tunerkontakt 2. Die AFC-Informationen werden über den I²C-Bus an den Prozessor


Multinormgeräte:

Die ZF kommt symmetrisch vom Tuner Pin 9 und 10 zum ZF-Verstärker-Modul Pin 11 und 12. Die Demodulation erfolgt im IC2230. Das demodulierte Signal durchläuft einen Verstärker und steht an IC2230-(10). An Pin 10 des Moduls steht die Regelspannung U_ zur Verfügung, die an Tunerkontakt 2 geführt wird. Im Demodulator wird die Gleichspannung für die AFC gewonnen. Am Pin 4 des ZF-Moduls steht die AFC zur Verfügung. Steigt die empfangene Frequenz, so sinkt die Regelspannung für die AFC. Der Prozessor IC80000 wertet dieses Signal aus und zieht den Tuner über Finetuning nach.

Wave filter F32005. The signal formed by the Surface Acoustic Wave filter is applied symmetrically to Pins 48 and 49 of the signal processor. CCVS signal demodulation is carried out in a PLL demodulator. This PLL demodulator offers high-quality demodulation without producing any interferences so that a quasi-parallel sound is not necessary for inland TV sets. The required oscillator circuit F33025, CR33025 and CC 33025 is connected to IC34015-(3),-(4). The demodulated signal passes through an amplifier and is then present at IC34015-(6). On the BB line, the CCVS signal arrives at a transistor which is followed by a filter for suppressing the sound difference frequency. The ${\rm CCVS_{TER}}$ lead takes the CCVS signal to IC34015-(13). The IC identifies the synchronising signal internally and for this reason, feedback of the line flyback pulse for gating purposes is not necessary. Corresponding to the synchronising level a control voltage is generated. This control voltage first acts on the controlled input amplifier of the IF. From Pin 54 the reference voltage U is applied to tuner contact 2. The AFC information is passed through the I^2C -bus to the processor.

Multi-standard TV models:

The IF spectrum of frequencies is fed through a symmetrical path from the tuner Pins 9 and 10 to the IF amplifier module Pins 11 and 12. The signal is demodulated in IC2230. The demodulated signal passes through an amplifier and is then present a IC2230-(10). On Pin 10 of the module, the control voltage \mathbf{U}_{τ} is available which is applied to tuner contact 2. In the demodulator, the d.c. voltage for the AFC is produced. On Pin 4 of the IF module, the AFC is available. When the received frequency increases the control voltage for AFC decreases. The processor IC80000 evaluates the signal and fine-tunes the tuner.



3.3 FBAS Signal

Inlandgeräte:

Das demodulierte FBAS Signal verläßt den IC34015-(6), TDA 8374 als Basisband noch gemeinsam mit der Ton ZF. Das FBAS Signal wird im weiteren Verlauf über CR32027, CT32025 und dem nachfolgenden Filter F32021 vom Tonsignal befreit und gelangt zum IC34015-(13).

Multinormgeräte:

Das demodulierte FBAS-Signal verläßt das ZF-Modul an Pin 7 und wird zu IC34015-(13) geleitet.

Gleichzeitig läuft bei allen Geräteversionen das FBAS-Signal über CT32014, CR32016 und CR43023 zur Scart-Buchse Pin 19. Vom IC34015-(38) und über Transistor CT34001 gelangt das Signal als FBAS_{TXT} zum Videotext-Decoder IC46000-(8), sowie bei Multinorm-Geräten zum Secam-IC34005.

3.4 Externes FBAS-Signal

Am IC34015-(17) steht das externe FBAS-Signal von der Cinch-Buchse. An Pin 11 steht das FBAS-Signal der Scart-Buchse bei VHS-Wiedergabe und an Pin 10 das Chroma-Signal bei SVHS-Wiedergabe.

3.3 CCVS Signal Inland TV models:

The demodulated CCVS signal leaves IC34015-(6), TDA 8374, as a baseband signal together with the sound-IF. On the following path via CR32027, CT32025, and the filter F32021, the CCVS signal is separated from the sound signal and arrives at IC34015-(13).

Multi-standard TV models:


The demodulated CCVS signal is fed out of the IF module on Pin 7 and is passed on to IC34015-(13).

At the same time, in all TV versions, the CCVS signal is routed through CT32014, CR32016 and CR43023 to the Scart socket Pin 19. From IC34015-(38) the signal passes through transistor CT34001 and arrives at the teletext decoder IC46000-($\bar{8}$) as CCVS_{TXT} signal, and in multi-standard TVs, it is also fed to the Secam-IC34005.

3.4 External CCVS Signal

The external CCVS signal from the Cinch socket is available at IC34015-(17). On Pin 11, the CCVS signal from the Scart socket is present on VHS playback, and on Pin 10 the chroma signal on S-VHS playback is present.

GRUNDIG Service 2 - 5



Achtung: Ist die "Decoder Ein" Kennung gesetzt, erwartet das Gerät ein Signal von der Scart-Buchse. Das FBAS-Signal vom Tuner liegt am Ausgang Pin 19 der Scartbuchse an (z.B. Decoder-Betrieb).

3.5 Ton-Zwischenfrequenz Inlandgerät:

Von IC34015-(6) läuft das FBAS-Signal zusammen mit der Ton-Differenzfrequenz über einen Bandpass, bestehend aus CR32027, CT32025, CR32023, C32023 und L32026, welcher das Intercarriersignal vom FBAS-Signal trennt, zum Pin 15 des Ton-ZF-Moduls.

Multinormgerät:

Vom ZF-Verstärker-Modul Pin 14 und 15 gelangt die Ton-ZF zum Pin 15 des Ton-ZF-Moduls.

Im IC3960 erfolgt die Demodulation. Das Audio-Signal steht an Modulkontakt 3 und 4 zur Verfügung. Über Kontakt 13/14 wird das Audio-Signal der Euro-AV-Buchse eingespeist, und über Kontakt 5/6 das Audio-Signal der Cinchbuchsen. Über Kontakt 11/12 läuft das Audio-Signal zur EURO-AV-Buchse.

Attention: If "Decoder On" is selected the TV expects the signal to come from the Scart socket. The CCVS signal from the tuner is present at output Pin 19 of the Scart socket (e.g. decoder operation).


3.5 Sound Intermediate Frequency Inland TV models:

From IC34015-(6), the CCVS signal together with the sound difference signal passes through a bandpass made up of CR32027, CT32025, CR32023, C32023 and L32026, which separates the intercarrier signal from the CCVS signal, to Pin 15 of the sound-IF-module.

Multi-standard TV models:

From the IF-amplifier-module Pins 14 and 15 the sound IF is fed to Pin 15 of the sound-IF-module.

Within IC3960 the signal is demodulated. The audio signal is available at module contact 3 and 4. Via contact 13/14, the audio signal from the EURO-AV socket is fed in, and the audio signal from the Cinch socket enters via contact 5/6. Via contact 11/12, the audio signal goes to the EURO-AV socket.



3.6 Luminanz- und Chrominanz-Signal

Das Luminanzsignal durchläuft den im IC34015 integrierten Farb-Trap. Eine im IC eingebaute Verzögerungsleitung kompensiert die Laufzeitunterschiede zwischen Luminanz- und Chrominanzsignal. Die anschließende Verbesserung der Kantenschärfe (Peaking) wird ebenfalls im IC realisiert. Dabei werden die ansteigenden und abfallenden Flanken des Y-Signals versteilert. Im internen Farbfilter wird das Chrominanzsignal aus dem FBAS-Signal herausgefiltert. In einem

3.6 Luminance and Chrominance Signal

The luminance signal passes through the colour trap integrated in the IC34015. The delay line provided in the IC is used to correct delay time differences between the luminance and chrominance signal. The following colour transient improvement (peaking) is also realized in this IC. For this, the steepness of the leading and trailing edges of the Y-signal is improved. The internal chroma filter separates the chrominance signal from the CCVS signal. A control circuit adjusts the amplitude

Regelkreis wird die Amplitude des Farbsignals für den Farblimiter und die Farbregelung kontrolliert und gelangt als Chromasignal auf den Farbdemodulator. Aus dem Chromasignal wird der Burst herausgelöst, der den Farboszillator in Frequenz und Phase synchronisiert. Der Quarz legt die Frequenz von 4,43MHz für den Farbhilfsträger an Pin 35 fest. Ein interner PLL-Kreis regelt ihn. Die Nachregelspannung wird über die Zeitkonstante an Pin 36 integriert. Mit Hilfe des Farbträgers werden nun die Farbkomponentensignale demoduliert und verlassen als R-Y Pin 30 und B-Y Pin 29 den IC34015. Nach der PAL-Verzögerung durch den CIC34010 TDA 4665/4662 werden die beiden Signale B-Y und R-Y wieder in den IC34015-(31),-(32) TDA 8374 eingespeist und geklemmt.

Anschließend erfolgt die Regelung des Farbkontrastes durch den Prozessor IC80000 über den l²C-Bus. In der Matrix werden aus den verstärkten Signalen mit Hilfe des Y-Anteils die RGB-Signale erzeugt.

3.7 SECAM-Signalweg und automatische PAL-SECAM-Umschaltung Das FBAS-Signal von ca. $1V_{\rm ss}$ steht für den SECAM-IC34005 an IC34015-(38).

Hat der IC34005 über das FBAS-Signal an Pin 16 SECAM erkannt, wird an Pin 1 eine Stromquelle aktiviert, die an IC34015-(33) SECAM-Identifikation meldet. Erkennt IC34015 ebenfalls SECAM, schaltet er den Pin 33 auf 5V (bei PAL 1,5V). Dieser Gleichspannung wird bei PAL eine gleichmäßige Taktfrequenz (Farbträger) und bei SECAM Impulspakete mit einer Frequenz von 4,43MHz überlagert.

Der IC34005 nimmt dies als Bestätigung an und schaltet die Differenz-Signalausgänge R-Y und B-Y (Pin 9 und 10) auf 3,5V DC (bei PAL 1,5V). Die Differenzsignalausgänge des IC34015-(29), -(30) werden dadurch gesperrt. IC34005 liefert jetzt R-Y und B-Y. Über die Laufzeitleitung CIC34010 gelangen die Differenzsignale zurück zum IC34015. Der weitere Verlauf der Signale ist unter 3.6 "Luminanz und Chrominanz Signal" beschrieben.


of the colour signal for the chroma limiter and chroma control. The resulting chroma signal is passed on to the colour demodulator. From this chroma signal, the burst is separated which is used to synchronise the colour oscillator in phase and frequency. The quartz establishes a fixed 4.43MHz frequency for the colour carrier at Pin 35. The quartz is controlled by an internal PLL circuit. The correction voltage is integrated via the time constant at Pin 36. By means of the colour carrier, the colour component signals are then demodulated which then leave IC34015 as R-Y and B-Y signals at Pin 30 and Pin 29 respectively. Following the PAL delay at CIC34010 TDA 4665/4662 the two signals, B-Y and R-Y, are fed back to IC34015-(31),-(32) TDA 8374 where they are clamped.

Subsequently, the colour contrast is controlled by the processor IC80000 via the I²C-bus. In the matrix, the RGB signals are produced from the amplified signals and the Y-component.

3.7 SECAM Signal Path and Automatic PAL-SECAM Switching The CCVS signal of approx. $1V_{pp}$ for the SECAM-IC34005 is present at IC34015-(38).

When the IC34005 identifies SECAM by the chroma signal at Pin 16, a current source is activated at pin 1 which sends a SECAM identification to IC34015-(33). As soon as IC34015 too identifies SECAM, this IC sets Pin 33 to 5V (1.5V on PAL). This direct voltage is superimposed either by a regular clock frequency (colour carrier) on PAL, or by bursts at a frequency of 4.43 MHz on SECAM.

The IC34005 interprets these as an acknowledgement and switches the difference signal outputs R-Y and B-Y (pins 9 and 10) to 3.5V DC (1.5V on PAL). The difference signal outputs of IC34015-(29), -(30) are thus blocked. IC34005 now supplies the R-Y and B-Y signals. The difference signals are returned to IC34015 via the delay line CIC34010. The following path of these signals is described unter 3.6 "Luminance and Chrominance Signal".



3.8 RGB-Signalweg

Für die Kontrasteinstellung der RGB-Signale regelt der IC80000-(31) über den I²C-Bus den Kontrastverstärker im IC34015. Da bei zu großem Strahlstrom die Bildröhre beschädigt werden könnte, begrenzt die Schaltung den Strahlstrom. Die interne Spitzenstrahlstrombegrenzung erfolgt in der Spitzenweiß-Begrenzung. Überschreitet das RGB-Signal $2,6V_{\rm ss}$, setzt die interne Spitzenweiß-Begrenzung ein und regelt den Kontrast zurück, die externe Spitzenstrahlstrom-Begrenzung setzt bei ca. $2V_{\rm ss}$ ein.

Nach dem Helligkeitsverstärker verlassen die RGB-Signale den IC34015 und gelangen zu den Kathodenverstärkern auf der Bildrohrplatte.

3.9 Gewinnung der H- und V-Synchronsignale

Am TV-Signalprozessor IC34015-(13,17) ist das FBAS-Signal von der ZF und der EURO-AV-Buchse angeschlossen. Nachdem ein interner Farbtrap die Farbinformationen aus dem FBAS-Signal herausgefiltert

3.8 RGB Signal Path


For setting the contrast of the RGB signals, IC80000-(31) controls the contrast amplifier within IC34015 via the I²C-bus. Because too high a beam current may cause damage to the picture tube, the beam current is limited by this IC. The internal peak beam current limiting function is carried out in the peak white limiting stage. If the RGB signal exceeds $2.6V_{\rm pp}$, the peak white limiting function starts working and reduces the contrast. The external peak beam current limiting threshold is $2V_{\rm pp}$ approximately.

After the brightness amplifier, the RGB signals leave the IC34015 and are passed on to the cathode amplifiers on the CRT base panel.

3.9 Generation of the Horizontal and Vertical Sync Signals

The TV signal processor IC34015-(13,17) is connected to the CCVS signal from the IF and from the EURO-AV socket. Following an internal colour trap where the colour information is filtered off the CCVS signal, the resulting Y-signal now divides into two paths. In one path the signal

GRUNDIG Service 2 - 7



hat, wird das Y-Signal zur weiteren Signalverarbeitung und für das Amplitudensieb aufgeteilt.

Das Amplitudensieb erzeugt den Horizontal- und Vertikalsynchronimpuls aus dem Y-Signal. Das Horizontal-Synchronsignal gelangt nun auf die ϕ 1-Regelung, das Vertikal-Synchronsignal startet den Zeilenzähler für die Vertikalsynchronisation.

3.10 Zeilenoszillator

Bei diesem IC-Konzept generiert der Zeilenoszillator die Zeilenfrequenz vollständig intern. Er besitzt keine externen Bauteile. Somit sind weder die freilaufende Horizontal- noch die freilaufende Vertikalfrequenz einzustellen.

3.11 ϕ 1-Regelung

Die ϕ 1-Regelung stellt eine Frequenzregelung dar. Damit wird der Horizontal-Oszillator auf die Frequenz des Zeilensynchronsignals geregelt. Hierzu wird die Frequenz des Zeilensynchronsignals mit der Frequenz des Horizontal-Oszillators verglichen.

Ein ϕ 1-Regelkreis definiert die Zeitkonstante der Regelspannung, die an Pin 43 ausgeben wird. Die Regelspannung verschiebt den Zeilenoszillator solange, bis die Frequenzen übereinstimmen.

3.12 φ2-Regelung

Die ϕ^2 -Regelung ist die Phasenregelung. Sie stellt den Phasenbezug zwischen dem Zeilensynchronsignal und der tatsächlichen Position des Elektronenstrahls her. Je nach Schaltung und Strahlstrom haben wir eine unterschiedliche Verzögerungszeit zwischen dem Außen-, dem Triggersignal und der tatsächlichen Reaktion der Zeilenendstufe. Diese Unterschiede werden durch die ϕ^2 -Regelung ausgeglichen. Für die Strahlposition ist der Zeilenrückschlagimpuls vom Zeilentrafo am IC34015-(41) angeschlossen.

3.13 Supersandcastle SSC

Das 3-pegelige Supersandcastlesignal IC34015-(41) ist ein Kombi-Impuls bestehend aus dem Horizontal-Vertikal- und Burstauftastimpuls. Der Zeilenrückschlagimpuls (H-Sync) wird über CT50020, CR50013 dem IC34015 zugeführt. Der Bildrückschlag- und Burstkeyimpuls werden im IC generiert.

3.14 Cut-Off-Einstellung

Die statischen Arbeitspunkte der Bildröhre werden über die Cut-Off-Automatik stabil gehalten. Dazu gibt der IC34015 in der Zeile 23, 24 und 25 einen Impuls an die R, G, B-Kathoden aus, um den Strahlstrom jedes Systems zu messen (ca. 10µA). Der Cut-Off-Strom während der Meßzeilen wird über Widerstand CR34056 dem IC34015-(18) zugeführt. Der IC vergleicht diesen Strom mit einem internen Referenzwert und bildet daraus den Arbeitspunkt für den Schwarzwert der Videoendstufen bzw. Cut-Off Spannung der Bildröhre.

3.15 HDR-Endstufe

Nach interner Verstärkung steht an IC34015-(40) das Horizontale Ansteuersignal für den Zeilenendstufentransistor.

is passed on for further processing, and in the other, the signal is applied to the sync separator.

The sync separator produces the horizontal and the vertical synchronising pulses from the Y-signal. The horizontal synchronising signal is passed on to the $\phi 1$ phase control, the vertical synchronising signal is used to start the line counter for vertical synchronisation.

3.10 Line Oscillator

With this IC concept, the line frequency is generated completely inside the line oscillator. The IC is not connected to external components so that it is not necessary to adjust the free running horizontal and the free running vertical frequency.

3.11 φ1 Phase Control

The $\phi 1$ phase control stage is for controlling the frequency. This stage adjusts the frequency of the line oscillator to that of the line synchronising pulse. For this, the frequency of the line synchronising pulse is compared with the line oscillator frequency.

A $\phi 1$ phase control stage defines the time constant of the control voltage which is fed out at Pin 43. The control voltage shifts the line oscillator until the frequencies are equal.

3.12 o2 Phase Control

The $\phi 2$ phase control stage is for controlling the phase position of the line drive pulse. This determines the phase off-set between the line synchronising pulses and the actual position of the electron beam. Dependent on the circuit components and the beam current, the delay time between the external signal, the trigger signal and the actual reaction of the line output stage is different. These differences are compensated for by the $\phi 2$ control.

To identify the position of the electron beam the line flyback pulse from the line output transformer is applied to IC34015-(41).

3.13 The Super Sand Castle - SSC

The 3-level SSC signal IC34015-(41) is a composite pulse consisting of the line flyback, the field flyback, and the burst key pulses. The line flyback pulse (H-Sync) is fed through CT50020, CR50013 to IC34015. The field flyback and burst key pulses are generated inside the IC.

3.14 Setting of the Cut-Off Voltage

An automatic cut-off controlling stage ensures that the static working points of the CRT are held stable. For this, IC34015 feeds out a pulse to the R, G, B cathodes during the lines 23, 24 and 25 to measure the beam current of each system (approx. $10\mu A$). The cut-off current during the measuring lines is fed via the resistor CR34056 to IC34015-(18). The IC compares this voltage with an internal reference value to determine the working point for the black level of the video output stages and the cut-off voltage of the CRT respectively.

3.15 The HDR Output Stage

Following an internal amplification the horizontal drive signal for the line output transistor is provided at IC34015-(40).

3.16 Vertikal-Ablenkung

Der Vertikal-Generator wird in diesem IC-Konzept durch einen Zeilenzähler ersetzt.

Werden keine Synchronimpulse empfangen, so läuft der Zeilenoszillator unsynchronisiert. Aus dem Zeilenoszillator leiten wir den "Vertikaloszillator" ab. Es muß nur die Anzahl der Zeilen gezählt werden. Nachdem der Zähler 312 Zeilen festgestellt hat, wird ein Bildsynchronsignal ausgegeben. Damit ist sowohl die horizontale als auch die vertikale Ablenkung ohne externe Synchronisation sichergestellt

Wird ein Synchronsignal empfangen, dann läuft zunächst der Zeilenoszillator synchron. Der Zeilenzähler liefert auch hier ein vertikales Ablenksignal. Kommt nun ein Vertikalsynchronsignal, wird der Sägezahngenerator nicht mehr vom Zeilenzähler sondern direkt vom Vertikalsynchronsignal getriggert .

Der Sägezahngenerator besteht aus einer Kostantstromquelle, die einen externen Kondensator auf- und wieder entlädt. Die Ladezeit gibt das Vertikalsynchronsignal vor.

3.17 Koinzidenz

Die Koinzidenz-Information erhält der Prozessor über den I^2C -Bus vom TV Signalprozessor IC34015.

3.16 The Field Deflection Stage

In this circuit concept, the field sync generator has been replaced by a line counter.


When no synchronising signals are received the line oscillator is free running. From this line oscillator the "vertical oscillator" is derived by counting the number of lines. After having counted 312 lines, the counter feeds out a field sync signal so that the horizontal and also the vertical deflection is achieved without using an external synchronising signal.

On reception of a synchronising signal, the line oscillator will first be synchronised. In this case too, the line counter supplies a field deflection signal. As soon as a field synchronising signal is obtained the saw-tooth generator will no longer be triggered by the line counter but directly by the field sync signal.

The saw-tooth generator is made up of a constant current source which is used to charge and discharge an external capacitor. The charging period is determined by the field sync signal.


3.17 Coincidence

The coincidence information to be sent to the processor is obtained from the TV signal porcessor IC34015 via the I²C-bus.



GRUNDIG Service 2 - 9

Blockschaltbild Block Circuit Diagram



2 - 10 GRUNDIG Service

CUC 7350 Abgleich / Alignment



Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Service-Fall nicht verstellt werden.

Meßgeräte: Zweikanal-Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Farbbildgenerator, hochohmiges Voltmeter.

Kontrolle und Einstellarbeiten nach Austausch bzw. Reparatur von:

Netzteil: 1.

Zeilenablenkung: 3., 8. Bildrohrplatte: 3., 6. ZF-Verstärker, Tuner: 4., 5.

Bildablenkung: 8.

Testbilder über HF einspeisen und auf Programmplatz 1 abspeichern.

Für die Abgleichpunkte 4. bis 8. muß das Servicemenü aufgerufen werden.

Servicemenü aufrufen: Gerät einschalten, dabei Taste "i" ≥ 3 Sekunden gedrückt halten.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. +A Spannung	Helligkeit: Minimum. Voltmeter: Kathode D61001.	Mit Regler R60037 die Spannung auf 115V (14" Orion), 105V (14" Philips), 124V (1521").
2. Zeilenschärfe	Konvergenztestbild einspeisen. Kontrast Maximum. Helligkeit so einstellen, daß sich der schwarze Testbild- hintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Fokusregler am Zeilentrafo die horizontalen Linien auf maximale Schärfe stellen.
3.Schirmgitter- spannung U _{sg}	Graubalken-Testbild einspeisen. Kontrast (①) Minimum. Farbkontrast (③) Minimum. Bildschirmhelligkeit (②) so einstellen, daß die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu Schwarz gerade noch sichtbar ist. An den Meßpunkten R, G, B den höchsten Schwarzwertpegel ermitteln und Oszilloskop anschließen.	Mit dem Einstellregler SCREEN am Zeilentrafo (unterhalb Fokusregler) den Schwarzwert an dem Meßpunkt mit dem höchsten Schwarzwert auf 100105V für 14" und 155160V für 1521" Schwarzwert 100105V 14" 155160V 1521"
4. Tuner-AGC	Normtestbild auf hohen UHF-Kanal legen und auf Programm- platz 1 abspeichern. HF ≥1,5mV (64dBμV, rauschfreies Bild). Gerät mit Netzschalter ausschalten. Voltmeter: Tunerkontakt 2 Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▼ die Zeile "AGC ALIGN" anwählen.	Mit den Tasten ◀ oder ▶ 3,3V±0,4V einstellen. oder: Mit den Tasten ◀ oder ▶ so abstimmen, daß das Bild gerade zu rauschen beginnt. Dann wieder zurückstellen, bis das Bild gerade rauschfrei wird.
5. AFC-Referenz	Gewünschten Programmplatz auf Ortssender mit genormtem Kanalraster ohne Finetuning und möglichst niedrigem Kanal abstimmen. Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▼ die Zeile "AFC ALIGN" anwählen.	Mit Aktivierung der AFC-Referenz gleicht IC80000 den AFC-Mittelwert ab (Schriftzug AFC ALIGN wird weiß) und legt ihn im Speicher-IC87060 ab. Bei gelber Schrift (fehlerhafter Abgleich) AFC mit Filter F33025 nachgleichen, evtl. mehrmals wiederholen. Die Pfeile ◀ ▶ links und rechts vom AFC-Wert im Menü geben die Drehrichtung für den Filterabgleich an. Hinweis: Die AFC-Spannung wird als Vergleichswert beim Sendersuchlauf für die Videowiedergabe über den Antenneneingang (Senderkennung "AV") zur Nachregelung der Modulatordrift herangezogen.
6. Weißwert	FuBK-Testbild einspeisen -> Farbkontrast (③) Minimum -> Kontrast (①) Maximum. Bildschirmhelligkeit (〇) so einstellen, daß die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu Schwarz gerade noch sichtbar ist. Servicemenü mit Taste "1" aufrufen (siehe oben). Mit 🛦 die Zeile "TV-PROZESSOR" anwählen. Abgleichfunktion 5 bzw. 6 mit 🔻 anwählen.	Mit den Tasten ◀ ▶ die Werte für Weißpunkt Grün (5) und Weißpunkt Blau (6) so einstellen, daß das Testbild unbunt erscheint. Die Speicherung erfolgt automatisch.

GRUNDIG Service 3 - 1

Abgleich / Alignment CUC 7350

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
7. Bildschärfe	Programmplatz mit Senderbild aufrufen. Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▲ die Zeile "TV-PROZESSOR" anwählen. Abgleichfunktion 7 mit ▼▲ anwählen.	Mit den Tasten ◀ ▶ die gewünschte Bildschärfe einstellen. Die Speicherung erfolgt automatisch.
8. Bildgeometrie	Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▲ die Zeile "TV-PROZESSOR" anwählen. Abgleichfunktion 0 bis 4 mit ▼▲ anwählen.	
	Achtung! Beginnen Sie unbedingt mit dem Abgleich "V-Mitte", da sonst die anderen Einstell-Parameter in der Vertikalablenkung keinen korrekten Geometrieabgleich mehr zulassen.	Abgleich "V-Mitte": Mit den Tasten ◀ ▶ die Einstellung so verändern, daß der G-Y Vektor (Orangefeld in der Bildmitte) gerade verdeckt wird (typ. 3033).
	Für Abgleich "V-Mitte" FuBK-Testbild einspeisen, für die anderen Abgleichfunktionen Geometrietestbild.	Mit den Tasten ◀ ▶ die Abgleichfunktionen 0, 2, 4 nach Geometrietestbild einstellen.
	Einstellung "V-Mitte" mit Videogenerator z. B. Grundig VG 1000. Abgleichfunktionen: 0: horizontale Bildlage 1: V-Mitte 2: vertikale Amplitude 3: S-Korrektur 4: vertikale Bildlage	Abgleich "S-Korrektur": Mit den Tasten ◀ ▶ die Einstellung so verändern, daß die Rechtecke im oberen und unteren Drittel des Bildschirms gleich hoch sind. Die Speicherung der Werte erfolgt automatisch beim Umschalten der Abgleichfunktionen oder durch Verlassen des Servicemenüs. Mit Taste "¹" das Servicemenü verlassen.

3 - 2 GRUNDIG Service

CUC 7350 Abgleich / Alignment



Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be readjusted in the case of repairs.

Measuring Instruments: Dual-channel oscilloscope with 10:1 test probe, colour signal generator, high resistance voltmeter

Cecks and adjustments after replacement or repair of:

Power Supply: 1.

Horizontal Deflection: 3., 8. CRT-Panel: 3., 6. IF Amplifier, Tuner: 4., 5. Vertical Deflection: 8.

Feed in the test patterns via HF and store them at programme position 1.

For adjustments 4. thru 8. the Service Menu must be called up.

Calling up the Service Menu: Switch the TV on while holding down button "i" for ≥ 3 seconds.

Alignment	Preparations	Alignment Process
1. +A Voltage	Brightness: mimimum. Voltmeter: cathode D61001.	With control R60037 set the voltage to 115V (14" Orion), 105V (14" Philips), 124V (1521").
2. Line sharpness	Feed in the convergence test pattern. Contrast to maximum. Set the brightness so that the black background of the test pattern is just brightening.	With the focus control at the line transformer adjust the horizontal lines for maximum sharpness.
3. Screen grid voltage U _{SG}	Feed in the grey scale pattern. Contrast (③) minimum. Colour contrast (③) minimum. Adjust the screen brightness (۞) so that the gradation from the darkest grey to the black bar is just still visible. Measure the R,G,B test points to determine the point at which the black level is highest and connect the oscilloscope.	With the control SCREEN at the line transformer (below the focus control) set the black level at the test point with the highest black level to 100105V for 14" and to 155160V for 1521" Black level 100105V 14" 155160V 1521"
4. Tuner-AGC	Feed in a standard test pattern on a channel in the upper range of the UHF band and store it at programme position 1. HF ≥1.5mV (64dBμV, noise-free picture). Switch the TV off with the mains button. Voltmeter: tuner contact 2 Call up the Service Menu with button "¹" (see above). With ▼ select the line "AGC ALIGN" in the menu.	With the buttons ◀ and ▶ set the voltage to 3.3V±0.4V. or: With the buttons ◀ and ▶ tune the TV station so that noise just starts to appear in the picture. Then tune in the reverse direction until the picture just becomes noise-free.
5. AFC-Reference	Tune in a local station with standard channel spacing without fine tuning at the desired programme position on a channel as low as possible. Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ▼ select the line "AFC ALIGN" in the menu.	On activation of AFC Reference, IC80000 adjusts the AFC mid-value (the characters AFC ALIGN become white) and stores this value in the memory IC87060. If the characters are yellow (value is not correctly aligned) correct the AFC using filter F33025. Repeat several times if necessary. The arrows ◀ ▶ on the left and right of the AFC value in the menu indicate the sense of rotation for this filter alignment. Note: The AFC voltage is used on station search as a comparative value for VCR-HF playback (station identification "AV") to readjust the modulator drift.
6. White balance	Feed in the FuBK test pattern -> Colour contrast (③)minimum -> Contrast (④) maximum. Adjust the screen brightness (۞) so that the gradation from the darkest grey to the black bar is just still visible. Call up the Service Menu with button "1" (see above). With △ select line "TV PROCESSOR". Select alignment function 5 or 6 with ▼△.	With the buttons ◀ ▶ set the values for White Point Green (5) and White Point Blue (6) so that no colour is visible in the test pattern. The values are stored automatically.

GRUNDIG Service 3 - 3


Abgleich / Alignment CUC 7350

Alignment	Preparations	Alignment Process
7. Peaking	Call up the programme position with the picture of aTV station. Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ▲ select the line "TV PROCESSOR". With ▼▲ select alignment function 7.	Change the peaking value with the buttons ◀▶ as requested. The value is stored automatically.
8. Picture Geometry	Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ▲ select line "TV PROCESSOR". Select the alignment functions 0 to 4 with ▼▲.	
	Attention! Start always with the "Vertical Slope" adjustment otherwise the other vertical deflection parameters will defy correct geometry adjustment.	"Vertical Slope" alignment: With the buttons ◀ ▶ change the setting so that the G-Y vector (orange area in the centre of the picture) is just covered (typ. 3033).
	Feed in the FuBK test pattern for Alignment function 1 and the geometry test pattern for Alignment functions 0, 2, 3, 4.	Continue with the picture geometry alignment functions 0, 2, 4.
	For adjusting the "Vertical Slope" use a video generator, eg. Grundig VG 1000.	"S-Correction": With the buttons ◀ ▶ change the setting so that the squares in the upper and the lower third of the screen are equal in height.
	Alignment functions: 0: Horizontal shift	The settings are stored automatically by changing the alignment functions or by leaving the Service Menu.
	 Vertical Slope Vertical Amplitude S-Correction Vertical Shift 	To leave the Service Menu press button "i".

3 - 4 GRUNDIG Service

Platinenabbildungen und Schaltpläne Layout of the PCBs and Circuit Diagrams


Chassisplatte / Chassis Board
Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view



CUC 7350

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Lötseite, Ansicht von unten Solder side, bottom view



Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

PosNr./		linaten/	PosNr./		dinaten/	PosNr./		dinaten/	PosNr./		linaten/	PosNr./		dinaten/	PosNr./		dinaten
Pos. No.	Coord	dinates I Y	Pos. No.	Coor	dinates I Y	Pos. No.	Coor	dinates I Y	Pos. No.	Coor	dinates I Y	Pos. No.	Coor	dinates I Y	Pos. No.	Coor	dinates I Y
	^	'		^	1 ' 1		^	1 ' 1		_ ^	'		^	'		^	'
NU1A	242	62	BR063	129	140	C40001	187	27	C62003	236	180	L54001	86	222	R60026	185	165
-			BR064	221	10	C40004	188	8	C62004	236	174	L60030	153	247			
Α	264	196	BR065	114	193							L61017	95	147	R60027	171	243
			BR066	192	27	C40006	216	28	C62005	214	182	L62001	209	242	R60028	163	245
R-HZ	124	169	BR067	103	131	C40007	207	8	C80006	176	72				R60030	158	214
R-HZ1	124	169	DD000	40	70	C40008	203	27	C84001	257	183	LL	198	54	R60031	145	210
R001	162	69	BR068 BR069	43 41	72 74	C40011 C40014	197 194	27 8	D21504	113	182	LL1 LR	198 189	54	R60034	176	195
R002	244	113	BR070	161	52	C40014	194	0	D21304 D40021	221	53	LR1	189	45 45	R60036	179	188
R003	166	83	BR071	208	50	C40017	201	8	D40021	226	37	LITT	103	40	R60037	183	200
R004	244	109	BR072	39	134	C40022	201	41	D40024	228	37	N3	222	170	R60042	181	185
R005	123	153				C40024	214	43	D50001	108	184	NETZ1	210	222	R61002	88	157
			BR073	41	79	C40026	222	38				NETZ2	210	215	R61003	30	65
₹006	45	62	BR074	229	57	C40031	241	40	D50003	53	160	NETZSCH.	242	208			
R007	125	155	BR075	129	93				D50004	59	170				R61021	24	139
R008	244	117	BR076	164	54	C40041	241	25	D50006	54	165	Q34043	101	60	R80046	219	104
R009	39	108	BR077	244	128	C46013	161	109	D53015	55	195	Q34044	108	60	R87004	168	62
R010	160	94	DD070	107	00	C46017	203	107	D54001	91	220	Q46038	210	102	DCD	110	444
R011	59	137	BR078 BR079	197 61	83 124	C46031 C46039	194	107	D54006	93	184	Q80040	231	95	RGB RGB1	112 112	114 114
R012	244	105	BR080	71	240	040039	199	107	D54006 D57013	128	132	R21502	121	182	TIGET	112	114
R013	164	85	BR081	153	132	C50001	104	185	D57013	97	120	R21503	96	215	S	265	216
R014	64	139	BR082	99	169	C50001	105	168	D60011	204	168	R32028	73	120	~	_00	-10
R015	248	163				C50004	44	168	D60011	206	160	R34011	130	58	SI40006	135	129
			BR083	223	100	C52001	39	144				R34012	126	58	SI60001	232	241
R016	166	88	BR084	208	29	C52003	40	155	D60013	194	190				SI61006	96	230
R017	38	114	BR085	123	135				D60014	195	180	R34057	100	107			
R018	201	138	BR086	50	29	C52004	10	154	D60023	175	240	R34058	103	110	ST-J	68	180
R019	48	63	BR087	198	172	C52047	81	54	D60024	183	240	R34059	106	112	ST-J1	68	180
R021	119	75	DDOOO	•	0.47	C52054	53	57	D60029	158	215	R40006	148	117	T04504	440	475
R022	179	99	BR088 BR089	6 14	247 119	C53001 C53006	28	189	D60030	15/	230	R40009	229	22	T21501 T40025	116 221	175 19
R023	244	97	BR090	66	41	C33006	73	214	D60030	154 148	215	R40019	233	22	T52005	36	155
R024	120	122	BR092	83	160	C53007	68	214	D60034	154	205	R40021	225	53	T53001	8	188
R025	28	122	BR093	161	57	C53013	38	198	D61001	105	245	R40026	206	29	T60020	172	233
R026	71	174				C53014	10	208	D61003	30	62	R46009	149	104			
			BR094	36	85	C53016	31	179				R50001	104	194	T61020	16	145
R027	169	207	BR095	153	100	C53017	68	249	D61006	103	223				T81010	242	139
R028	50	64	BR096	43	88				D80001	272	193	R50003	71	170			
R029	36	118	BR097	43	83	C54001	123	191				R50004	50	163	TON-ZF	65	10
R030	165	64	BR098	144	239	C54006	99	179	F32001	73	54	R50006	51	133	TDFGGGF		407
R031	81	137	DDOOO	400	4.45	C54007	88	172	F32005	76	62	R50011	50	157	TR52005	29 36	167
R032	163	204	BR099 BR100	129 35	145 50	C57012 C57016	95 110	133 97	F32020 F32021	80 80	115 108	R50018	65	157	TR53000 TR53000A	36	229 226
R033	154	59	BR100	151	97	C37016	118	97	F33025	70	94	R50019	65	160	TR60020	130	236
R034	89	219	BR102	125	121	C60011	209	174	1 00020	70	J -1	R50020	71	165	11100020	100	200
R035	137	87	BR103	28	69	C60012	210	164	IC34005	136	71	R52004	23	154	TUNER	29	41
R036	127	158				C60013	191	185	IC34015	90	76	R52006	28	144	ZF-VERST		41
			BR105	99	99	C60014	198	177	IC40010	197	18	R52007	10	178			
R037	41	77	BR106	14	25	C60018	152	180	IC46000	190	121						
R038	44	103	BR107	179	82				IC50010	60	153	R52008	14	162			
R039	164	48	BR108	9	59	C60018A	151	179				R52063	43	133			
R040	48	21	BR109	73	29	C60018B	152	180	IC60030	169	194	R53009	18	174			
R041	231	29	DD440	100	200	C60024	170	184	IC61010	108	152	R53011 R53012	51	190			
R042	219	124	BR110	136	209 218	C60029	158	245 197	IC61025 IC61030	173	152 152	H03012	73	207			
R042	131	23	BR60001 BR60002	221 219	218	C60030	149	19/	IC80000	141 208	152 83	R53014	21	205			
1043 1044	164	90	BR80026	219	69	C60031	174	207	1000000	200	00	R53014	53	205 199			
R045	118	120	BR80027	216	69	C60031	153	213	IC80020	247	83	R53017	89	194			
R046	233	35				C60032	131	217	IC84001	278	173	R54001	79	223			
	_50		BU1	6	92	C60034	183	209	IC87060	228	119	R54002	82	222			
R047	255	38	BU2	268	65	C60041	167	184		-	•						
R049	31	23							IR	264	185	R54006	99	194			
1050	141	126	C21501	116	165	C60047	175	178	KB	264	170	R57006	95	142			
R051	147	113	C31002	25	29	C61000	101	245	KH	269	35	R57016	48	138			
R052	144	118	C31004	25	55	C61002	88	243	KH1	265	35	R57017	55	138			
2050	110	115	C32013	125	33	C61003	35	57	104004	10	F0	R57021	91	120			
R053 R054	146	115	C32023	65	109	C61006	108	217	L31001	16	53	D57006	91	107			
1054 1055	39 76	98 221	C32024	65	114	C61007	111	205	L31002 L32021	38 80	30 102	R57026 R57027	91 94	107 119			
1055 1056	76 89	221 78	C32024 C33019	63	55	C61007	111 142	139	L32021	69	102	R57027 R58008	94 15	135			
R057	149	135	C34001	140	60	C61016	107	143	L32023	63	103	R60002	214	197			
	. 10		C34007	134	59	C61021	8	144		55		R60016	195	200			
R058	128	90	C34021	85	92	C61028	173	139	L46037	210	108		. 55				
R059	146	13			-		-		L53001	20	197	R60017	189	220			
R060	185	109	C34026	95	62	C61033	160	138	L53011	50	180	R60021	179	239			
R061	184	67	C34033	63	63	C62001	223	240	L53012	72	192	R60022	166	207			
R062	221	5	C34038	90	58	C62002	195	242	L53014	19	201	R60024	171	229	1		

GRUNDIG Service 4 - 5

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseiteseite (Unterseite)

Chassis Board

Coordinates of the components on the solder side (bottom side)

PosNr./ Pos. No.		inaten/ linates Y	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates Y	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates Y	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates Y	PosNr./ Pos. No.		linaten/ dinates Y	PosNr./ Pos. No.		dinaten/ dinates
															CT40030	223	25
CBR001	256	172	CC40032	261	26	CC87061	232	120	CR40031	241	44	CR58005	123	135	CT46006	171	116
CBR002	70	22	CC40033	260	39	0000011	407	00	CR40032	258	39	CR58006	90	132	CT46007	171	121
CBR003 CBR005	140 85	70 72	CC40043 CC43010	260 5	32 107	CD32011 CD43017	127 21	38 75	CR40041 CR40042	241 258	28 32	CR58007 CR58008	98	134	CT46008	171	125
CBR005 CBR006	91	72 34	CC43010	5	107	CD43017 CD43021	23	75 75	CR40042 CR43011	258 5	109	CR60039	112 175	135 186			
OBITOOO	31	04	CC43011	5	104	CD46006	159	121	01143011	J	103	C1100039	173	100	CT46020	132	96
CBR007	92	76	CC43013	9	107	CD46007	159	118	CR43012	5	102	CR60046	181	185	CT46025	132	101
CBR009	44	48	CC43014	9	103				CR43014	26	98	CR61012	100	153	CT46040	132	107
CBR010	130	81	CC43016	26	101	CD46008	159	116	CR43017	16	74	CR61013	102	161	CT50020	31	126
CBR011	85	75	CC43017	27	81	CD46021	125	97	CR43018	16	81	CR61022	16	140	CT57005	84	135
CBR012	236	56				CD46026	126	103	CR43021	56	85	CR61023	10	149	CT57016	111	88
			CC43021	27	88	CD46041	124	107							CT57010	91	107
CBR013	98	73	CC43026	27	90	CD50011	115	99	CR43023	18	75 00	CR80002	245	130	CT57025	96	108
CBR014 CBR016	241 227	121 81	CC43027 CC43028	27 27	93 95	CD50016	28	133	CR43026 CR43027	18 17	86 91	CR80007 CR80008	209 212	79 79	CT58005	10	125
CBR017	185	121	CC43028	17	104	CD50016	24	150	CR43027	18	98	CR80011	189	79 79	CT58006	101	134
CBR018	131	35	0043030	17	104	CD57011	86	141	CR43030	16	94	CR80012	191	79			
02.10.0		00	CC43031	17	114	CD60034	171	193	01110000		٠.	01.00012			CT58007	106	134
CBR019	63	19	CC43032	45	7	CD60046	179	188	CR43031	16	86	CR80013	194	79	CT58010	10	131
CBR020	236	80	CC44001	252	49				CR43033	16	98	CR80014	181	90	CT80023	232	69
CBR021	241	123	CC44002	252	66	CD60047	177	180	CR43036	17	110	CR80016	184	94	CT81000	227 234	135 135
CBR022	256	174	CC46014	171	108	CD61013	105	156	CR43038	17	108	CR80017	171	73	CT81005	204	133
CBR023	223	83				CD80017	169	76	CR44001	255	50	CR80018	181	79			
000004	000	70	CC46018	201	107	CD80018	169	79	0044000	055	0.5	0000040	474	70			
CBR024	236	78 50	CC46019	204	107	CD80019	169	81	CR44002	255	65 70	CR80019	174	79 70			
CBR025 CBR026	236 31	59 133	CC46036 CC46037	209 211	110 115	CD81083	239	189	CR44007 CR44008	261 232	76 62	CR80022 CR80023	232 227	79 70			
CBR027	53	31	CC46037	208	105	CD61063	239	109	CR44006	176	115	CR80026	219	70 79			
CBR030	49	53	0040000	200	103	CIC34010	115	58	CR46002	176	120	CR80027	217	79			
02000	.0	00	CC47001	183	116	0.00.010		00	01110002		.20	01.00027					
CBR031	194	124	CC47002	191	122	CR21504	109	185	CR46003	176	124	CR80031	161	80			
CBR032	188	103	CC50003	86	163	CR31003	21	46	CR46004	166	108	CR80032	160	51			
CBR033	98	138	CC50006	59	149	CR31004	25	55	CR46006	176	118	CR80036	207	71			
CBR034	229	120	CC50011	45	153	CR31006	19	53	CR46007	176	122	CR80037	207	79			
						CR32011	109	36	CR46008	180	122	CR80039	184	98			
CC31002	50	48	CC50013	68	135	CD20010	110	05	CB40014	100	100	CD00040	001	05			
CC32005 CC32011	80 113	64 37	CC52001 CC52002	29 24	159 154	CR32012 CR32013	118 123	35 37	CR46014 CR46016	169 189	108 116	CR80042 CR80046	231 210	95 73			
CC32011	68	103	CC52002	86	63	CR32014	125	33	CR46016	126	95	CR80046	236	83			
CC32026	61	97	CC52048	89	66	CR32016	112	31	CR46022	129	96	CR80048	222	88			
0002020	٥.	٠.	0002010	00	00	CR32018	85	99	CR46026	127	100	CR80050	204	79			
CC33014	76	93	CC57023	87	110												
CC33016	71	87	CC58002	16	125	CR32019	89	96	CR46033	186	117	CR80051	206	88			
CC33017	87	87	CC58006	102	130	CR32021	83	110	CR46038	212	105	CR80052	194	94			
CC33018	70	65	CC60039	175	183	CR32022	76	105	CR46039	191	107	CR80053	196	94			
CC33025	70	94	CC60043	171	196	CR32023	72	105	CR46041	128	107	CR80054	199	98			
CC33027	88	92	CC61011	113	148	CR32024	82	92	CR46042	111	81	CR80056	231	126			
CC33027	95	80	CC61011	105	161	CR32026	91	38	CR47002	185	124	CR80057	229	79			
CC34002	140	60	CC61014	110	158	CR32027	79	94	CR47003	185	126	CR81001	243	130			
CC34003	137	85	CC61026	168	149	CR32029	82	95	CR50013	66	135	CR81002	227	141			
CC34006	130	70	CC61027	174	149	CR33014	75	89	CR50016	24	138	CR81003	231	135			
						CR33025	70	89	CR50023	25	133	CR81006	234	141			
CC34008	115	65	CC61031	136	150												
CC34009	112	65	CC61032	143	150	CR34001	141	81	CR52001	9	140	CR81007	239	137			
CC34011	125	50 65	CC80011	186	79 70	CR34003	134	81 90	CR52047	87	60	CR83001	199	88	1		
CC34012 CC34022	125 85	65 93	CC80012 CC80013	184 176	79 79	CR34023 CR34027	86 100	80 72	CR52051 CR52052	92 73	72 65	CR83002 CR83003	201 204	88 88			
0004022	00	55	0000013	170	13	CR34027 CR34036	94	72 72	CR57002	73 77	131	CR83003	204	88			
CC34023	94	76	CC80016	135	96	01104000	04		01107002		101	01100004	200	00			
CC34027	95	62	CC80021	242	83	CR34037	90	58	CR57003	80	135	CR84001	256	183			
CC34036	117	65	CC80042	229	88	CR34042	105	72	CR57004	87	131	CR84002	255	177			
CC34038	110	65	CC80043	232	88	CR34056	95	97	CR57008	87	136	CR84003	214	79	1		
CC34039	93	88	CC80048	224	88	CR40001	181	29	CR57011	92	137	CR87001	227	88			
						CR40002	185	28	CR57012	90	136	CR87002	224	71	1		
CC34041	103	72	CC80051	175	91	00/	46-		00	46-	404	000	06-		1		
CC34042	104	75 57	CC840053	196	98	CR40003	185	8	CR57013	123	131	CR87003	222	71 04	1		
CC34043 CC34044	103 106	57 57	CC84002 CC87001	214 199	82 80	CR40004 CR40007	191 210	7 8	CR57014 CR57016	94 107	132 88	CR87012 CR87013	191 189	94 94	1		
CC34044 CC40002	183	57 24	CC87001 CC87002	224	80 66	CR40007 CR40011	198	8 38	CR57016 CR57017	107	88	CR87013	212	94 88			
00-000Z	100		0007002		00	CR40011	195	32	CR57017	95	102	0.107013	- 1 -	00	1		
CC40003	186	18	CC87003	222	66	370012	. 55	-	337320			CT32014	115	31	1		
CC40009	231	32	CC87007	210	67	CR40013	198	9	CR57022	87	107	CT32015	108	31	1		
CC40012	195	28	CC87011	170	88	CR40014	198	6	CR57023	87	112	CT32020	80	88	1		
CC40013	195	23	CC87012	193	98	CR40017	204	7	CR58000	16	132	CT32025	73	101			
CC40019	236	30	CC87013	193	100	CR40022	221	12	CR58002	20	125	CT34001	138	81	1		
00.10555	000	0.5	00077	015	00	CR40024	221	15	CR58003	14	136	07.10	000	0.1			
CC40023	226	35	CC87014	219	88							CT40020	222	31			


PosNr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates							
F05. NO.	X	ı Y						
		'						
CT40030	223	25						
CT46006	171	116						
CT46007	171	121						
CT46008	171	125						
CT46020	132	96						
CT46025	132	101						
CT46040	132	107						
CT50020	31	126						
CT57005	84	135						
CT57016	111	88						
CT57020	91	107						
CT57025	96	108						
CT58005	10	125						
CT58006	101	134						
CT58007	106	134						
CT58007	100	131						
CT80023	232	69						
CT810023	227	135						
CT01000	221	105						

4 - 6 GRUNDIG Service Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams


4 - 8


Oszillogramme Chassisplatte / Oscillograms Chassis Board





Oszillogramme Chassisplatte / Oscillograms Chassis Board





























4 - 9







Telepilot TP 720 / Remote Control TP 720 29642-059.06



CUC 7350

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram






CUC 7350

4 - 13 GRUNDIG Service 4 - 14 GRUNDIG Service

Tuner 29504-201.21

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (4., 5.) Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (4., 5.)




GRUNDIG Service 4 - 15 GRUNDIG Service 4 - 16

Tuner 29504-201.31

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (4., 5.) Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (4., 5.)

Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams




4 - 17 GRUNDIG Service GRUNDIG Service 4 - 18


Bildrohrplatte / CRT Panel 29305-122.02/.06

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (3., 6.) Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (3., 6.)


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams




Ansicht Bestückungsseite View component side





Ansicht Lötseite View solder side





















CUC 7350

4 - 21 GRUNDIG Service GRUNDIG Service 4 - 22


ZF-Verstärker / IF Amplifier 29504-162.57

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (4., 5.) Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (4., 5.)




 GRUNDIG Service
 4 - 23
 GRUNDIG Service
 4 - 24

Bedieneinheit / Control Unit 29501-82.14



Prozessorplatte / Processor Board 29305-119.23



29701-093.01/.02/.03/.04/.07 Ersatzteilliste / Spare Parts List

Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx * 32700#

CUC 7350 10 / 95

SACH-NR. / PART NO.: 29701-093.01/.02/.03/.04/.07

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.			BEZEICHNUNG		D		DESCRIPT	ΓΙΟΝ	GB
0001.000 WW. 0002.000 0002.100 0003.000 0004.000 0005.000 0007.000 WW. 0008.000 0010.000 0011.000 0015.000 0017.000 0018.000 0019.000 0021.000		29504-201.31 29504-201.21 29504-102.40 29504-162.39 29504-162.57 29303-119.04 29303-168.05 29303-390.41 29700-611.03 29703-291.71 29703-291.21 29703-357.11 29703-357.11 29703-357.11 29703-357.11 29303-153.02 29303-156.03 29303-156.20 29303-399.51 29303-399.51 29303-399.52 29210-703.01 09621-113.02	X X X	TUNER CHIP/ECO CHIP-TUNER/ATA 1 BAUSTEIN ZF-TON BAUSTEIN ZF-TON BAUSTEIN ZF-TON BAUSTEIN ZF-TON BAUSTEIN ZF-OZ/. PERIBUCHSE 21-PC CINCHBUCHSE 21-PC CINCHBUCHSE 3-F KOPFHOERERSCH 3,5 mm STEREO BUCHSENABDECK NETZSCHALTER ECO NETZSCHALTER ECO TASTSCHALTER PCO TASTSCHALTER PCO TASTSCHALTER ECO TASTSCHALTER TASTSCHALTER ECO TASTSCHALTER TASTSCHALTER ECO TASTSCHALTER TASTSCHALTER ECO TASTSCHALTER TASTSCHALTER TASTSCHALTER ECO TASTSCHALTER TASTSCHALTER TASTSCHALTER ECO TASTSCHALTER T	200 .01/.1 .02/.	CHWARZ I FBAS/NF L.R BUCHSE PERIBUCHSE PERIBUCHSE .W07 ARMM + RAMMTAERKE + .TAERKE - IC40010/61025/6 001 0020/IC61010 .TECKER .01/.0 .TECKER .03/.0 SI 60001) 61030 2/.07	MODULE MODULE PERI-SOC CINCH SC EAR PHO 3,5mm ST SOCKET OF POWER SE POWER SE KEY SWIT KEY SWIT KEY SWIT MOUNTIN MICA WAH HEAT CO POWER E POWER E FOCUSSI FUSE HO PROCESS NO SPAR	JER/ATA JE SOUNI JE SOUNI JE SOUNI JE SOUNI JE .02/.0 CKET 21 F DCKET NE SWITCH JEREO COVER SWITCH .0 SWIT	1200 D. 01/.03/.07 D. 02/.04 4 PIN BLACK CH SOCKET ECO O.W07 01/.02/.07 01/.02/.07 01/.02/.07 01/.02/.07 01/.02/.07
POS. NR. SACHNUMMER BEZEICHNUN POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION						NUMMER NUMBER	BEZEIC DESCR	HNUNG IPTION		
CC 32025 8672-167-187 KEFQ 0805 CC 32026 8672-160-130 KEFQ 0805 CC 33014 8672-167-187 KEFQ 0805 CC 33016 8672-260-122 KEFQ 1206		0,1 UF 10% 25V 0,1 UF 10% 25V 47PF 5% 0,1 UF 10% 25V		CC 34041 CC 34042 CC 34043 CC 40002 CC 40003 CC 40009 CC 40012	8672 8672 8672 8672 8672	2-167-252 2-167-187 2-160-125 2-167-252 2-167-252 2-267-187 2-167-252	KEFQ 0 KEFQ 0 KEFQ 0 KEFQ 1	805 3300PF 10% 805 0,1 UF 10% 25V 805 18PF 5% 805 3300PF 10% 805 3300PF 10% 206 0,1 UF 10% 805 3300PF 10%		

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
CC 31002 CC 32011 CC 32025 CC 32026 CC 33014 CC 33016 CC 33017 CC 33018 CC 33025 CC 33027 CC 33028 CC 34003 CC 34009 CC 34011 CC 34022 CC 34023 CC 34023 CC 34023 CC 34038 CC 34038 CC 34038 CC 34039	8672-260-134 8672-167-187 8672-167-187 8672-167-187 8672-160-130 8672-167-187 8672-260-122 8672-267-187 8672-161-017 8672-267-187 8672-167-187 8672-167-187 8672-167-187 8672-167-187 8672-167-187 8672-167-187 8672-167-187	KEFQ 1206 100PF 5% KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V KEFQ 0805 47PF 5% KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V KEFQ 1206 10PF 5% KEFQ 1206 0,1 UF 10% KEFQ 0805 1000PF 10% KEFQ 0805 3,9PF KEFQ 1206 0,1 UF 10% KEFQ 1206 0,1 UF 10% KEFQ 0805 0,1 UF 10% KEFQ 0805 1000PF 10% KEFQ 0805 1000PF 10% KEFQ 0805 1000PF 10% KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V	CC 34041 CC 34042 CC 34043 CC 40002 CC 40003 CC 40012 CC 40013 CC 40019 CC 40032 CC 40033 CC 40043 CC 43010 CC 43011 CC 43011 CC 43014 CC 43014 CC 43014 CC 43016 CC 43021 CC 43021 CC 43021 CC 43027 CC 43028	8672-167-252 8672-167-187 8672-160-125 8672-167-252 8672-167-252 8672-267-187 8672-167-252 8672-267-187 8672-167-252 8672-267-187 8672-260-152 8672-260-152 8672-260-152 8672-160-136 8672-160-136 8672-160-136 8672-160-136 8672-267-187 8672-267-187	KEFQ 0805 3300PF 10% KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V KEFQ 0805 18PF 5% KEFQ 0805 3300PF 10% KEFQ 0805 3300PF 10% KEFQ 1206 0,1 UF 10% KEFQ 0805 3300PF 10% KEFQ 0805 3300PF 10% KEFQ 0805 0,1 UF 10% KEFQ 1206 0,1 UF 10% KEFQ 1206 3300PF 5% KEFQ 1206 3300PF 5% KEFQ 1206 3300PF 5% KEFQ 1206 3300PF 5% KEFQ 0805 150PF 5% KEFQ 1206 2200PF 10% KEFQ 1206 0,1 UF 10%

SUBJECT TO ALTERATION ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

GRUNDIG Service 5 - 1 Ersatzteilliste / Spare Parts List 29701-093.01/.02/.03/.04/.07

POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
100.110.	TATTI NOMBER	DESCRIPTION
CC 43030	8672-167-250	KEFQ 0805 2200PF 10%
CC 43031	8672-167-250	KEFQ 0805 2200PF 10%
CC 43032	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 44001 CC 44002	8672-167-242 8672-167-242	KEFQ 0805 470PF 10% KEFQ 0805 470PF 10%
CC 44008	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 46014	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 46018	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 46019	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 46036	8672-160-021	KEFQ 0805 8,2PF
CC 46037 CC 46038	8672-160-122 8672-167-246	KEFQ 0805 10PF 5% KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 47001	8672-167-250	KEFQ 0805 2200PF 10%
CC 47002	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 50003	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 50006	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 50011	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%
CC 50013 CC 52001	8672-259-126 8672-267-131	KEFQ 1206 22PF 5% KEFQ 1206 470PF 10%
CC 52001	8672-267-131	KEFQ 1206 470FF 10% KEFQ 1206 1000PF 10%
CC 52046	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 52048	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 57003	8672-160-146	KEFQ 0805 1000PF 5%
CC 57016	8672-160-146	KEFQ 0805 1000PF 5%
CC 57023 CC 58002	8672-160-141 8672-267-179	KEFQ 0805 390PF 5% KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 58002	8672-160-146	KEFQ 1206 0,0470F 10% KEFQ 0805 1000PF 5%
CC 60039	8672-260-147	KEFQ 1206 1200PF 5%
CC 60043	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%
CC 61011	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V
CC 61012	8672-267-147	KEFQ 1206 2200PF 10%
CC 61014 CC 61026	8672-267-187 8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10% KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 61027	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 61031	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V
CC 61032	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 80011	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 80012 CC 80013	8672-160-129 8672-260-129	KEFQ 0805 39PF 5% KEFQ 1206 39PF 5%
CC 80013	8672-160-129	KEFQ 1206 39FF 5% KEFQ 0805 39PF 5%
CC 80021	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 80042	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%
CC 80043	8672-159-128	KEFQ 0805 33PF 5%
CC 80048	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 80051 CC 80053	8672-167-246 8672-167-256	KEFQ 0805 1000PF 10% KEFQ 0805 6800PF 10%
CC 84002	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87001	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87002	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87003	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87007	8672-267-147	KEFQ 1206 2200PF 10% KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87011 CC 87012	8672-159-134 8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5% KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87012	8672-159-134	KEFQ 0805 100FF 5%
CC 87014	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87061	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CD 43017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46006	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46008	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46026 CD 46041	8325-004-148 8325-004-148	SMD DIODE LS 4148 SMD DIODE LS 4148
CD 46041	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148 SMD DIODE LS 4148
CD 50016	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 52001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 57011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60034	8309-455-161	MELF Z-DIODE 16V B 0,5W
CD 60046	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 60047 CD 61013 CD 80017 CD 80018 CD 80019	8325-004-148 8325-004-148 8325-004-148 8325-004-148 8325-004-148	SMD DIODE LS 4148 SMD DIODE LS 4148 SMD DIODE LS 4148 SMD DIODE LS 4148 SMD DIODE LS 4148
CIC 34010	8305-844-662	SMD IC TDA4662T PHI
CBR 1 CBR 2 CBR 3 CBR 5 CBR 6 CBR 7 CBR 9 CBR 10 CBR 11 CBR 12 CBR 13 CBR 14 CBR 16 CBR 17 CBR 18 CBR 17 CBR 18 CBR 20 CBR 21 CBR 22 CBR 23 CBR 24 CBR 25 CBR 26 CBR 27 CBR 30 CBR 31 CBR 32 CBR 33 CBR 33 CBR 33	8706-297-000 8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CR 46021 CR 46022 CR 46026 CR 21504 CR 31003 CR 31004 CR 31006 CR 32011 CR 32012 CR 32016 CR 32018 CR 32021 CR 32021 CR 32021 CR 32022 CR 32023 CR 32024 CR 32027 CR 32029 CR 33014 CR 33025 CR 34001 CR 34003 CR 34027 CR 34036 CR 34037 CR 34037 CR 34042 CR 34056 CR 40001 CR 40002	8706-100-069 8706-100-041 8706-100-069 8706-297-137 8706-100-073 8706-100-115 8706-297-117 8706-100-089 8706-297-065 8706-297-065 8706-100-067 8706-297-291 8706-100-053 8706-100-053 8706-100-053 8706-100-083 8706-100-081 8706-100-081 8706-297-041 8706-297-041 8706-297-041 8706-100-033 8706-100-017 8706-100-033 8706-100-017 8706-100-119 8706-297-079 8706-291-089 8706-100-085	R-CHIP 0805 680 OHM 5% R-CHIP 0805 47 OHM 5% R-CHIP 0805 680 OHM 5% R-CHIP 1206 470 KOHM 5% R-CHIP 1206 470 KOHM 5% R-CHIP 0805 1 KOHM 5% R-CHIP 1206 68 KOHM 5% R-CHIP 1206 68 KOHM 5% R-CHIP 1206 470 OHM 5% R-CHIP 1206 470 OHM 5% R-CHIP 1206 470 OHM 5% R-CHIP 1206 560 OHM 5% R-CHIP 1206 560 OHM 5% R-CHIP 0805 560 OHM 5% R-CHIP 0805 82 OHM 5% R-CHIP 0805 82 OHM 5% R-CHIP 0805 150 OHM 5% R-CHIP 0805 390 OHM 5% R-CHIP 0805 390 OHM 5% R-CHIP 1206 470 OHM 5% R-CHIP 0805 390 OHM 5% R-CHIP 1206 470 OHM 5% R-CHIP 1206 47 OHM 5% R-CHIP 1206 47 OHM 5% R-CHIP 1206 1 OHM 5% R-CHIP 1206 1 OHM 5% R-CHIP 0805 330 KOHM 2% R-CHIP 0805 330 KOHM 2% R-CHIP 0805 330 KOHM 5% R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5% R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5% R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5% R-CHIP 1206 1,7 KOHM 5% R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

5 - 2 GRUNDIG Service

29701-093.01/.02/.03/.04/.07 Ersatzteilliste / Spare Parts List

	1		, ,			
POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG		POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.				POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION		POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
	•				•	
CR 40003	8706-100-043	R-CHIP 0805 56 OHM 5%		CR 57022	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 40004	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%		CR 57023	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 40007	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%		CR 58000	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 40011	8706-291-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%		CR 58002	8706-297-101	R-CHIP 1206 15 KOHM 5%
CR 40012	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%		CR 58003	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 40013	8706-100-043	R-CHIP 0805 56 OHM 5%		CR 58005	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 40014	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%		CR 58006	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 40017	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%		CR 58007	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 40024	8706-297-497	R-CHIP 1206 10 KOHM 1%		CR 58008	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%
CR 40031	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%		CR 60039	8706-297-125	R-CHIP 1206 150 KOHM 5%
CR 40032	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%		CR 61012	8706-297-463	R-CHIP 1206 390 OHM 1%
CR 40042	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5% R-CHIP 0805 470 OHM 2%		CR 61013 CR 61022	8706-298-539	R-CHIP 1206 3,4 KOHM 1% R-CHIP 1206 430 OHM 1%
CR 43010 CR 43011	8706-100-265 8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%		CR 61022	8706-297-464 8706-297-475	R-CHIP 1206 430 OHM 1%
CR 43011	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%		CR 80002	8706-297-059	R-CHIP 1206 270 OHM 5%
CR 43013	8706-100-265	R-CHIP 0805 470 OHM 2%		CR 80003	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 43014	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%		CR 80004	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 43016	8706-297-441	R-CHIP 1206 47 OHM 1%		CR 80007	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 43017	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%		CR 80008	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 43018	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%		CR 80011	8706-100-064	R-CHIP 0805 430 OHM 5%
CR 43021	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%		CR 80012	8706-100-064	R-CHIP 0805 430 OHM 5%
CR 43023	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%		CR 80013	8706-100-064	R-CHIP 0805 430 OHM 5%
CR 43026	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%		CR 80014	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 43027	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%		CR 80016	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 43028	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%		CR 80022	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 43030	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%		CR 80023	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 43031 CR 43033	8706-100-046 8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5% R-CHIP 0805 75 OHM 5%		CR 80026 CR 80027	8706-100-313 8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2% R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 43036	8706-100-046 8706-100-057	R-CHIP 0805 73 OHM 5%		CR 80027	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 43037	8706-100-037	R-CHIP 0805 100 OHM 1%		CR 80032	8706-291-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%
CR 43038	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%		CR 80036	8706-297-125	R-CHIP 1206 150 KOHM 5%
CR 43039	8706-100-449	R-CHIP 0805 100 OHM 1%		CR 80037	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 44001	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%		CR 80039	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%
CR 44002	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%		CR 80042	8706-100-169	R-CHIP 0805 10 MOHM 10%
CR 44007	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%		CR 80047	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CR 44008	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%		CR 80048	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 46001	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%		CR 80050	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 46002	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%		CR 80051	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 46003	8706-297-081 8706-100-089	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%		CR 80052	8706-100-497 8706-100-105	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 46004 CR 46006	8706-100-089 8706-297-065	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5% R-CHIP 1206 470 OHM 5%		CR 80053 CR 80056	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5% R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 46007	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%		CR 80057	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 46008	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%		CR 83001	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 46014	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%		CR 83002	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 46016	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%		CR 83003	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 46021	8706-297-469	R-CHIP 1206 680 OHM 1%		CR 83004	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 46026	8706-297-469	R-CHIP 1206 680 OHM 1%		CR 84001	8706-100-059	R-CHIP 0805 270 OHM 5%
CR 46033	8706-297-107	R-CHIP 1206 27 KOHM 5%		CR 84002	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 46038	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%		CR 84003	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 46039	8706-297-107	R-CHIP 1206 27 KOHM 5%		CR 87001	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 46041	8706-297-469	R-CHIP 1206 680 OHM 1%		CR 87002	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5% R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 46042 CR 47002	8706-100-073 8706-297-049	R-CHIP 0805 1 KOHM 5% R-CHIP 1206 100 OHM 5%		CR 87003 CR 87012	8706-297-049 8706-100-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5% R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 47002	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%		CR 87012	8706-100-049	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 50013	8706-297-101	R-CHIP 1206 15 KOHM 5%		CR 87015	8706-100-073	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 50016	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%		01107010	0700 100 010	R-CHIP 0805/1206
CR 50023	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%				JUMPER = 0 OHM
CR 52001	8706-297-309	R-CHIP 1206 33 KOHM 2%				
CR 52047	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%		CT 32014	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CR 52051	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%		CT 32015	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CR 52052	8706-100-111	R-CHIP 0805 39 KOHM 5%		CT 32020	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CR 57002	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%		CT 32025	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CR 57003	8706-297-111	R-CHIP 1206 39 KOHM 5%		CT 34001	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CR 57004	8706-297-123	R-CHIP 1206 120 KOHM 5%		CT 40020	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CR 57008 CR 57011	8706-100-129 8706-100-107	R-CHIP 0805 220 KOHM 5% R-CHIP 0805 27 KOHM 5%		CT 40025 CT 40030	8301-006-848 8301-006-817	SMD-TRANS.BC 848 C SMD-TRANS.BC 817-40
CR 57011	8706-100-107 8706-100-131	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%		CT 46006	8301-006-817	SMD-TRANS.BC 817-40 SMD-TRANS.BC 857 B
CR 57012	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%		CT 46007	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CR 57014	8706-100-289	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 2%		CT 46008	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CR 57016	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%		CT 46020	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CR 57017	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%		CT 46025	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CR 57020	8706-297-061	R-CHIP 1206 330 OHM 5%		CT 46040	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG Service 5 - 3

Ersatzteilliste / Spare Parts List 29701-093.01/.02/.03/.04/.07

	1				
POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG	POS. NR.	SACHNUMMER	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
CT 50020	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 60030	8305-267-843	IC UC3843N SGS
CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 61010	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
CT 57016	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B	IC 61025	8305-205-706	IC MC 7805 CT MOT
CT 57020	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B	IC 61030	8305-205-706	IC MC 7805 CT MOT
CT 57025	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 80000	8305-684-379	IC ZC411867P
CT 58005	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B	IC 80020	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
CT 58006	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B	IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300 (STEHEND) TFK
CT 58007	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	IC 87060	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
CT 58010	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B	10000		
CT 80023	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B			
0100020	0001 004 040	OWD 1117/1100.DO 040 D	L 31001	8140-526-544	DR ST 0411 10UH
			L 31002	8140-526-544	DR ST 0411 10UH
C 40006	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	L 32023	8140-526-959	DR N-GR 1UH
C 40031	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V	L 32026	8140-525-877	DR N-GR 10UH
C 40041	8452-996-148	ELKO 10000F 20% 25V	L 46037	8140-526-954	DR N-GR 3,3UH
C 53001	8515-911-098	FOKO FKP1 7000PF 3,5% 1600V	L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
C 54007	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V	L 53001	29203-115.95	LINEARITAETSREGLER (90)
C 60011		HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	L 53011		ZB-SPULE
	8650-081-125 8650-081-125		L 53012	09246-838.51	
C 60012 C 60013		HV-KERKO 1000PF 20% 1KV		8140-526-412	DR AX 0411 10UH FERRITPERLE
	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	L 60030	8104-982-003	
C 60014	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	L 62001	△ 29500-826.97	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
C 60029	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V			
	8660-098-234	SI-KERKOB-SS 1000PF20% 400V	0.04040	0000 405 007	OUADZ 4 400040 MUZ
C 61000	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	Q 34043	8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
C 61006	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	Q 46038	8382-336-270	QUARZ 27 MHZ
C 61033	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V	Q 80040	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MHZ
	8511-793-018	MP 3 0,1 UF 20% 250VW			
	8511-793-018	MP 3 0,1 UF 20% 250VW		۸	
	8660-098-234	SI-KERKOB-SS 1000PF20% 400V		<u>^</u> 8705-227-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
	8660-098-234	SI-KERKOB-SS 1000PF20% 400V		<u>^</u> 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
	8511-793-018	MP 3 0,1 UF 20% 250VW		△ 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
C 80006	8140-540-104	EMIFIL 0,1 UF	R 40006	8732-292-411	DRW 4 2,7 OHM 10% KP292-0
				<u>^</u> 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
				<u>^</u> 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
D 21504	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK		<u>^</u> 8700-217-009	KSW NB 0207 2,2 OHM <<<
D 40022	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W		<u>^</u> 8701-121-025	KSW SI B 10 OHM 5%
D 40024	8309-198-040	DIODE BAT 41 (TYP 4)	R 50020	<u>^</u> 8766-327-059	MSW 0207 270 OHM 5% TK100
D 50001	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/	R 52006	△ 8701-121-033	KSW SI B 22 OHM 5%
D 50003	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W	R 52008	8705-328-993	MOW 0411 0,51 OHM 10%
D 50004	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA	R 53009	8710-338-145	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
D 50006	8309-215-045	DIODE 1N4148		△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
D 53015	8309-201-005	DIODE BA157		<u> </u>	MOW 0922 1,5 KOHM 5% DRA
D 54001 🛆	8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/	R 53015	△ 8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 54006 🛆	8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/	R 53017	8730-179-225	DRW 7 10 OHM 10%
D 57013	8309-215-045	DIODE 1N4148	R 54001	△ 8705-227-025	MOW 0411 10 OHM 5%
D 57027	8309-215-045	DIODE 1N4148	R 54006	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
D 60011	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 57027	8700-007-490	KSW 0207 5.1 KOHM 5%
D 60012	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA		△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
D 60013	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 60016	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
D 60014	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA		△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
D 60023	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA	R 60027	8700-005-595	KSW 0207 0,56 OHM 5%
D 60024	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA	R 60028	8700-005-595	KSW 0207 0,56 OHM 5%
D 60029	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 60037	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
D 60030	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 60042	8700-007-496	KSW 0207 9,1 KOHM 5%
D 60031	8309-201-005	DIODE BA157		△ 8701-121-029	KSW SI B 15 OHM 5%
D 60034	8309-201-005	DIODE BA157			
	∆ 8309-204-060	DIODE BY299 FAGOR/ BYV37			
D 61003	8305-306-003	IC ZTK 33 B/C DPD ITT	SI 40006	△ 8315-618-200	LOET-SIGR 1 A/T
	∆ 8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0		△ 8315-617-006	SI 5X20 T2.5A L 250V
D 80001	8309-966-100	LE DIODE TLDR 4100 TFK		△ 8315-622-025	LOET-SIGR 3,15 A/T
		BETRIEBSANZEIGE			
F 32001	07202-342.97	ZF - SPULE	T 21501	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
F 32005	8319-001-984	OFW G 1984 M	T 52005	8303-285-637	TRANS.BC 637
F 32020	8141-112-405	FILTER 7X7 405	T 53001	8302-260-509	TRANS.BU 508 D ON4152
F 32021	8602-755-021	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ	T 60020	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
F 33025	8140-535-390	SPULE 7X7 390 FARBE 307	T 61020	8303-273-337	TRANS.BC 337-25
. 55525	31.0 000 000	5. 522 7.1. 600 F/ HDE 607	1 01020	5550 E10 001	
IC 34015	8305-338-374	IC TDA8374 PHI	TD FOODS	△ 09246-865.04	TRAFO TREIBER
IC 34015		IC TDA8374 PHI IC TDA7263 SGS		△ 09246-865.04 △ 29201-031.60	TRAFO TREIBER TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
	8305-337-263			△ 29201-031.60 △ 29201-515.97	
IC 46000 IC 50010	8305-303-624	IC SAA5254P/E PHI IC TDA8356 PHI	I I N 00020 /	دنه ۲۵۲۵۱-۲۵۱۵.۶/	TRAFO SPERRWANDLER KPL
10 30010	8305-338-356	IO IDA0300 PHI			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

5 - 4 GRUNDIG Service

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List




D Btx * 32700 #

4 / 95

ST 55-750 TEXT ST 55-750/9 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21347-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 0275 SCHWARZ/BLACK SACH-NR. / PART NO.: 9.21347-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 0775 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	NR.	SACHNUMMER PART NUMBER		BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
0001.000 0001.100 0003.000 0008.000 0009.000 0010.000 0011.000 0011.000 0012.000		29625-701.01 29602-603.51 29633-513.55 19116-006.97 29628-785.01 29631-858.01 29617-964.14 29617-965.14 29633-558.01	2 2	GEHAEUSEVORDERTEIL GRUNDIG-EMBLEM ABDECKUNG KPL LAUTSPRECHER CHASSISBEFESTIGUNG GEHAEUSERUECKTEIL AUFKLEBER TYPE .01 AUFKLEBER TYPE .02 BUCHSENABDECKUNG	CABINET FRONT GRUNDIG EMBLEM COVER LOUDSPEAKER CHASSIS FIXTURE CABINET BACK ADHESIVE LABEL;STICKER .01 ADHESIVE LABEL;STICKER .02 SOCKET COVER
0021.000 WW. 0022.000 0023.000 WW. 0024.000 WW. 0025.000 WW. WW. 0026.000 0028.000 0029.000 0030.000		29656-002.94 29607-217.01 29607-218.01 29607-222.01 29607-284.11 29607-285.11 09246-193.31 09246-193.71 8300-020-534 8300-020-532 8300-020-533 29201-360.01 29501-622.01 8290-991-316 29642-059.06 29305-122.02	2 2 2 2 X	MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL SPULENKLAMMER UNTEN SPULENKLAMMER UNTEN SPULENLASCHE SPULENKLAMMER OBEN SPULENKLAMMER OBEN ENTMAGNETISIERUNGSSPULE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI BILDR.A 51 JAR 43X01 (MW) ANODENKAPPE M. HOCHSPGKABEL TASTENSATZ NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART COIL CLIP LOWER COIL CLIP LOWER COIL STRAP COIL CLIP UPPER COIL CLIP UPPER DEGAUSSING COIL DEGAUSSING COIL PICT.TUBE A 51 JSW 90X03 PICT.TUBE A 51 EAM 31X01 PICT.TUBE A 51 JAR 43X01 C.R.T. SOCKET KEYS SET POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD
		72010-016.80 21347-941.01 21347-941.02		SERVIC MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG .01 BEDIENUNGSANLEITUNG .02	SERVICE MANUAL INSTRUCTION MANUAL .01 INSTRUCTION MANUAL .02
		29701-093.01 29701-093.02	x	CHASSIS-FS-STEREO .01 CUC 7350 KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO .02 CUC 7350 KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	CHASSIS-TV-STEREO .01 CUC 7350 NO SPARE PART CHASSIS-TV-STEREO .02 CUC 7350 NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG Service 5 - 5

Ersatzteilliste / Spare Parts List XS 55/1 / XS 55/9

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx * 32700 #

7/95

XS 55/1 XS 55/9


SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9675 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9775 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

SA	СП-ІЛІ	R. / PART NO.: 9.2	213/6-	0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.C	B 9775 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK
POS. NR. POS.	NR. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER		BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION
NO. 0001.000 0001.100 0001.200 0001.300 0005.000 0006.000 0008.000 0009.000 0009.000	NO.	29625-638.04 29602-603.51 29628-603.55 29633-238.01 19126-024.97 29628-758.01 29631-897.86 29618-001.14 29618-002.14	2 2 2	GEHAEUSEVORDERTEIL OFB GRUNDIG-EMBLEM GITTER KPL ABDECKUNG DRUCK KPL LAUTSPRECHER CHASSISBEFESTIGUNG GEHAEUSERUECKTEIL AUFKLEBER TYPE .01 AUFKLEBER TYPE .02	CABINET FRONT OFB GRUNDIG EMBLEM GRID, GRILLE COVER LOUDSPEAKER CHASSIS FASTENING REAR PANEL ADHESIVE LABEL;STICKER .01 ADHESIVE LABEL;STICKER .02
0021.000 WW. 0022.000 0023.000 WW. 0024.000 WW. 0025.000 0030.000 0030.100 0030.200 0030.400 WW. 0030.600 0052.000 0054.000	<u>^</u>	29656-002.94 29607-217.01 29607-218.01 29607-222.01 29607-284.11 29607-285.11 09246-193.31 09246-193.71 8300-020-532 8300-020-533 29201-360.01 29501-082.14 29303-390.63 29501-512.01 29703-291.21 29703-291.31 29703-291.31 29703-357.01 29633-031.01 8290-991-316 29642-059.06 29305-122.02 72010-016.80 21291-941.01 21291-941.02	2 2 2 2 2 X X X	MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL SPULENKLAMMER UNTEN SPULENKLAMMER UNTEN SPULENKLAMMER OBEN SPULENKLAMMER OBEN SPULENKLAMMER OBEN ENTMAGNETISIERUNGSSPULE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI BILDR.A 51 EAM 31X01 PHI BILDR.A 51 JAR 43X01 (MW) ANODENKAPPE M. HOCHSPGKABEL BEDIENEINHEIT KOPFHOERERBUCHSE TASTENSATZ NETZSCHALTER TASTSCHALTER TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE TASTENKNOPF NETZ NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG .01 BEDIENUNGSANLEITUNG .02 CHASSIS-FS-STEREO .01 CUC 7350 KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO .02 CUC 7350 KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART COIL CLIP BOTTOM COIL STRAP COIL CLIP UPPER COIL CLIP UPPER DEGAUSSING COIL DEGAUSSING COIL PICT.TUBE A 51 JSW 90X03 PICT.TUBE A 51 EAM 31X01 PICT.TUBE A 51 JAR 43X01 C.R.T. SOCKET CONTROL UNIT EAR PHONE SOCKET KEYS SET POWER SWITCH POWER SWITCH TACT SWITCH KEY KNOB POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD SERVICE MANAUL INSTRUCTION MANUAL .01 INSTRUCTION MANUAL .02 CHASSIS-TV-STEREO .01 CUC 7350 NO SPARE PART CHASSIS-TV-STEREO .02 CUC 7350 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

5 - 6 GRUNDIG Service

NR.	SACHNUMMER PART NUMBER		POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C41504	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR				
D85001	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK				
IC84001	8305-367-530	IC TFMS 5300				
R60000 <u>^</u>	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM				



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!





The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG Service 5 - 7

Ersatzteilliste / Spare Parts List SP 737 TEXT GREENVILLE



Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx * 32700 #


7 / 95

SP 737 TEXT GREENVILLE

SACH-NR. / PART NO.: 9.21416-0175

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9975 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

NR. NR.	.SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION
0001.000 0001.100 0001.200 0001.300 0007.000 0007.100 0008.000 0009.000 0010.000 0011.000	29625-676.02 29602-605.51 29628-758.01 29633-315.03 19144-041.97 29700-621.01 29631-782.87 29618-006.14 29501-616.02 29620-017.01	2 2	GEHAEUSEVORDERTEIL OFB GRUNDIG EMBLEM CHASSISBEFESTIGUNG ABDECKUNG KPL LAUTSPRECHER MONTAGE-FEDER F. LS-BEFEST. GEHAEUSERUECKTEIL AUFKLEBER TYPE TASTENSATZ ANTENNE TELESKOP EINSTAB	CABINET FRONT OFB GRUNDIG EMBLEM CHASSIS FASTENING COVER LOUDSPEAKER ASSEMBLY SPRING REAR PANEL ADHESIVE LABEL;STICKER KEY SET ANTENNA (USA); AERIAL (GB
0024.000	29656-002.61 09246-184.71 8300-020-037 29201-360.01 29631-816.01 29633-375.06 8290-991-316 29642-059.06 29305-122.06 72010-016.80 21416-941.01 29701-093.07	2 X	MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 34 EAC 01X06 PHI ANODENKAPPE M. HOCHSPGKABEL GEBERHALTERUNG NETZTASTE NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG CHASSIS-FS-STEREO CUC 7350 KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART DEGAUSSING COIL PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 C.R.T. SOCKET REMOTE CONTROL HOLDER POWER KEY POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD SERVICE MANUAL INSTRUCTION MANUAL CHASSIS-TV-STEREO CUC 7350 NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!





The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.